www.trust.com/18017/faq

Quick Installation Guide

Vintori Wireless Speaker 18017

Installation





iPad/ iPhone

3

4

Android

5



6



7


Enable other devices to connect Internet via 3G network of your phone
Bluetooth settings
Manage connections, set device name, and visibility
Tethering
Share your phone's mobile data connection via USB
VPN settings

8



9



10



Windows

11



12


Add a device
Select a device to add to this computer
Windows will continue to look for new devices and display them here.
Trust BT Audio
Bluetooth
Speakers
A
B
This device has been successfully added to this computer
Windows is now checking for drivers and will install them if necessary. You may need to wait for this to finish before your device is ready to use.
To verify if this device finished installing properly, look for it in Devices and Printers.
What if Windows doesn't find my device?
17827
Close

13



14



Index

	Language	page
	Englisch	2
	Deutsch	6
	Français	10
	Italiano	14
	Español	18
	Português	22
	Nederlands	26
	Dansk	30
	Suomi	34
	Norsk	38
	Svenska	42
	Polski	46
	Česky	50
	Slovenčina	54
	Magyar	58
	Română	62
	Български	66
	Русский	70
	Ελληνικά	74
	Türkçe	78
	Hrvatski	82

Installation

①

A	Input selection		
B	Volume control/ Mode		
C	Previous track*		
D	Play/ Pauze*		
E	Next track*		
F	LED indicator:	Blue 1x every sec.	Pairing mode
		Blue 1x every 2sec.	Paired not connected
		Blue 2x every 4sec.	Paired & connected
		Red constant	3.5mm input
		Red 1x every sec.	Standby mode
G	3.5mm Audio input		
H	3.5mm Headphone output		
I	Power Adapter input		
J	Power button		
K	Power Adapter		
L	Audio cable		

* Function only work when Bluetooth input is used.

②
- Connect the power adapter to the wall socket.
- Connect the power adapter to the power adapter input 'I'.
- Power on the speaker by pressing the power button on the rear of the speaker.
- The LED indicator 'F' will start flashing Blue once every second (paring mode).

▶ If the LED indicator is not flashing blue 1x every sec. press and hold the play/pause button for 5sec.
▶ If a passcode is requested during the configuration of the device Use '0000'.

Standard Configuration

	iPad/ iPhone
③	- Go to 'Settings'. - Go to the 'General' settings. - Go to 'Bluetooth'.
④	- Make sure that Bluetooth is on. - Select 'Trust BT Audio' in the list of Bluetooth devices. (make sure the speaker is in pairing mode) When the device status is 'paired', your device is ready to use.

	Android
⑤	Go to 'Settings'.
⑥	Go to 'Wireless and network'.
⑦	Go to 'Bluetooth settings' and press 'find nearby devices' if needed.
⑧	Select 'Trust BT Audio' in the list of Bluetooth devices (make sure the speaker is in pairing mode).
⑨	Press and hold 'Trust BT Audio' to go to the options menu of the wireless audio device.
⑩	Make sure that the device is 'Connected' and the 'Media' profile is selected. *Your device is ready to use.*

	Windows
⑪	A. Open the taskbar icons. B. Click on the Bluetooth icon. C. Click on 'Add a device'.
⑫	- Select 'Trust BT Audio' in the list of Bluetooth devices (make sure the speaker is in pairing mode). *When the device is successfully added, your device is ready to use.*
⑬	- Right click the speaker icon in the taskbar. - Open the 'Playback devices'.
⑭	- Set the 'Trust BT Audio' device as your default device.

Configuration on a Mac system

- Click on the Bluetooth icon in the taskbar.
- Make sure Bluetooth is on.
- Go to 'set up Bluetooth device…'.
- Select 'Trust BT Audio' in the list of Bluetooth devices (make sure the device is in pairing mode).
- Click on 'Continue'.
- If the pairing attempt was unsuccessful. Go to 'Passcode options'.
- Select 'Use a specific passcode'.
- The passcode to use is '0000'.
- Click on 'ok'.
- Click on 'Continue'.
- *Your device is now ready to use.*

Advanced Controls

Standby
By pressing and holding the volume control for 4 seconds the speaker goes into standby mode (LED flashing red 1x every second).
To power the speaker back on, press the volume control for 1 second.

Volume/ Treble/ Bass control
Press the volume control when playing music to switch between volume, treble, and bass.

Speaker memory
The speaker has an build in memory. So that every time you power on the speaker and your music device they will automatically connect.
To clear the memory of the speaker press and hold the play/pause button for 5 seconds.

Change audio input
The speaker has 2 different audio inputs. Bluetooth and 3.5mm audio.
By pressing the input selection button 'A' you can switch between these inputs.
The LED light indicates the selected input source:
- Blue Led: Bluetooth
- Red LED: 3.5mm audio input

Trouble shooting

Problem	Solution
Can't connect the BT speaker to my device	- Make sure that the BT speaker is in paring mode. Press and hold the play/pause button for 5sec. to activate the pairing mode (blue led flashing every sec.). - Make sure that you have selected the correct input. - If a passcode is requested. Use '0000'. - Move the BT speaker closer to your audio source (maximum distance 10m under ideal circumstances) - Erase the internal memory of the speaker (press and hold the play/pause button for 5sec.). Repeat the standard configuration steps for your device (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac). - The speaker can only be paired with one device simultaneously.
No Sound	- Check the LED light. LED light needs to be flashing blue 2x every 4sec. - Make sure that you have selected the correct input. - Repeat the standard configuration steps for your device. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Distorted Sound	- Your BT speaker is too far from your device (maximum distance 10m under ideal circumstances). - If you are using the product around large metal surfaces, remove the metal surface or move you product away from the metal surface. - Walls and Floors drastically reduce the range of the product. Move the BT speaker closer to your audio source. - Move the BT speaker away from other wireless devices (like Wireless network routers, mouse and keyboard).
Sound volume is low	- Check the volume setting of your device. (Tablet, Smartphone, PC)

- If your problem is not solved, please contact the helpdesk at www.trust.com/18017/faq

Installation

①

A	Auswahl des Eingangs			
B	Lautstärkeregelung/Modus			
C	Vorheriger Titel*			
D	Wiedergabe/Pause*			
E	Nächster Titel*			
F	LED-Anzeige:	Blau 1x pro Sekunde	Kopplungsmodus	
		Blau 1x alle 2 Sekunden	Gekoppelt, nicht verbunden	
		Blau 2-mal alle 4 Sekunden.	Gekoppelt & verbunden	
		Rot dauerhaft	3,5-mm-Eingang	
		Rot 1x pro Sekunde	Standby-Modus	
G	Audio-Eingang 3,5mm			
H	3,5-mm-Kopfhörerausgang			
I	Netzteilbuchse			
J	Ein-/Ausschalter			
K	Netzteil			
L	Audiokabel			

* Funktion nur bei Bluetooth-Betrieb.

②
– Stecken Sie das Netzteil in die Wandsteckdose.
– Schließen Sie das Netzteil an die Netzteilbuchse„I" an.
– Schalten Sie den Lautsprecher über den Ein-/Ausschalter an der Rückseite ein.
– Die LED-Anzeige „F" blinkt daraufhin einmal in der Sekunde blau (Verbindungsmodus).

▶ Wenn die LED-Anzeige nicht 1-mal pro Sekunde blau blinkt, halten Sie die Wiedergabe-/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
▶ Wenn während der Konfiguration des Geräts ein Kennwort abgefragt wird, geben Sie „0000" ein.

Standardkonfiguration

	iPad/iPhone
③	– Gehen Sie zu „Settings" [Einstellungen]. – Gehen Sie in den Einstellungen zu „General" [Allgemein]. – Gehen Sie zu „Bluetooth".
④	– Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist. – Wählen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte den Eintrag „Trust BT Audio" aus. (Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.) Wenn der Gerätestatus „Connected" [Verbunden] lautet, ist das Gerät einsatzbereit.

	Android
⑤	Gehen Sie zu „Settings" [Einstellungen].
⑥	Gehen Sie zu „Wireless and network" [Drahtlos und Netzwerke].
⑦	Gehen Sie zu „Bluetooth settings" [Bluetooth Einstellungen] und drücken Sie „Find nearby devices" [Scannen nach Geräten], falls erforderlich.
⑧	Wählen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte den Eintrag „Trust BT Audio" aus. (Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Pairingmodus befindet.)
⑨	Halten Sie „Trust BT Audio" gedrückt, um zum Menü mit den Optionen des drahtlosen Audiogeräts zu gelangen.
⑩	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät „Connected" [Verbunden] und das Profil „Media" [Medien] ausgewählt ist. *Das Gerät ist einsatzbereit.*

	Windows
⑪	A. Zeigen Sie die Taskleistensymbole an. B. Klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol. C. Klicken Sie auf „Add a device" [Gerät hinzufügen].
⑫	– Wählen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte den Eintrag „Trust BT Audio" aus. (Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.) *Wenn das Gerät erfolgreich hinzugefügt wurde, ist es einsatzbereit.*
⑬	– Klicken Sie in der Taskleiste mit der rechten Maustaste auf das Lautsprechersymbol. – Öffnen Sie die „Playback devices" [Wiedergabegeräte].
⑭	– Legen Sie das Gerät „Trust BT Audio" als Standardgerät fest.

Konfiguration auf einem Mac-System

- Klicken Sie in der Menüleiste auf das Bluetooth-Symbol.
– Vergewissern Sie sich, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
– Gehen Sie zu „Set up Bluetooth device…" [Bluetooth Gerät konfigurieren].

– Wählen Sie in der Liste der Bluetooth-Geräte den Eintrag „Trust BT Audio" aus. (Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät im Kopplungsmodus befindet.)
– Klicken Sie auf „Continue" [Fortfahren].

– Wenn der Verbindungsaufbau erfolglos war: Gehen Sie zu „Passcode options" [Kennwortoptionen].
– Wählen Sie „Use a specific passcode" [Ein bestimmtes Kennwort verwenden] aus.
– Das entsprechende Kennwort lautet „0000".
– Klicken Sie auf „OK".
– Klicken Sie auf „Continue" [Fortfahren].

– *Das Gerät ist nun einsatzbereit.*

Zusätzliche Bedienfunktionen

Standby
Wenn der Lautstärkeregler 4 Sekunden gedrückt gehalten wird, wechselt der Lautsprecher in den Standby-Modus. (LED blinkt 1x pro Sekunde rot.)
Um den Lautsprecher wieder einzuschalten, drücken Sie den Lautstärkeregler 1 Sekunde lang.

Lautstärken-/Höhen-/Tiefen-Regler
Drücken Sie den Lautstärkeregler, um während der Musikwiedergabe zwischen Lautstärke, Höhen und Tiefen zu wechseln.

Lautsprecher-Speicher
Der Lautsprecher besitzt einen integrierten Speicher. Jedes Mal, wenn Sie den Lautsprecher und Ihr Musikgerät einschalten, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.
Um den Speicher des Lautsprechers zu löschen, halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

Audio-Eingang ändern
Der Lautsprecher verfügt über 2 verschiedene Audio-Eingänge: Bluetooth und 3,5-mm-Audio.
Mit der Wahltaste „A" können Sie zwischen diesen Eingängen auswählen.
Die LED-Leuchte zeigt die gewählte Eingangsquelle an:
– Blaue LED: Bluetooth
– Rote LED: Audio-Eingang 3,5mm

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Der BT-Lautsprecher kann nicht mit meinem Gerät verbunden werden.	– Stellen Sie sicher, dass sich der BT-Lautsprecher im Verbindungsmodus befindet. Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Verbindungsmodus zu aktivieren. (Blaue LED blinkt jede Sekunde.) – Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Eingang gewählt haben. – Wenn ein Kennwort erforderlich ist, verwenden Sie „0000". – Stellen Sie den BT-Lautsprecher näher zur Audio-Quelle auf. (Der maximale Abstand beträgt 10 m, bei Idealbedingungen.) – Löschen Sie den internen Speicher des Lautsprechers. (Halten Sie die Wiedergabe/Pause-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.) Führen Sie die standardmäßigen Konfigurationsschritte für Ihr Gerät durch. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) – Der Lautsprecher kann jeweils nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden sein.
Kein Ton	– Überprüfen Sie die LED-Anzeige. LED-Anzeige muss alle 4 Sekunden 2-mal blau blinken. – Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Eingang gewählt haben. – Führen Sie die standardmäßigen Konfigurationsschritte für Ihr Gerät durch. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Ton verzerrt	– Der Abstand zwischen BT-Lautsprecher und Gerät ist zu groß. (Der maximale Abstand beträgt 10 m, bei Idealbedingungen.) – Wenn Sie das Produkt in der Nähe großer Metalloberflächen verwenden, entfernen Sie die Metalloberfläche, oder stellen Sie das Produkt weiter weg von der Metalloberfläche auf. – Wände und Böden verringern die Funkreichweite erheblich. Stellen Sie den BT-Lautsprecher näher zur Audio-Quelle auf. – Halten Sie mit dem BT-Lautsprecher Abstand zu anderen drahtlosen Geräten. (z. B. zu drahtlosen Netzwerkroutern, Mäusen oder Tastaturen).
Lautstärke zu gering	– Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Geräts (Tablet, Smartphone, PC).

▶ Falls das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an den Helpdesk unter www.trust.com/18017/faq.

Installation

①

A	Sélection de l'entrée		
B	Mode et réglage du volume		
C	Piste précédente*		
D	Lecture/pause*		
E	Piste suivante*		
F	Voyant LED :	1 x bleu chaque seconde	Mode d'appariement
		1 x bleu toutes les 2 secondes	Apparié non connecté
		2 x bleu toutes les 4 secondes	Apparié et connecté
		Constamment rouge	Entrée 3,5 mm
		1 x rouge chaque seconde	Mode veille
G	Entrée audio 3,5 mm		
H	Sortie casque 3,5 mm		
I	Entrée de l'adaptateur d'alimentation		
J	Bouton marche/arrêt (power button)		
K	Adaptateur d'alimentation		
L	Câble audio		

* Fonctionne seulement si l'entrée Bluetooth est utilisée.

②
- Raccordez l'adapteur d'alimentation à la prise murale.
- Raccordez l'adaptateur d'alimentation à l'entrée 'I'
- Allumez le haut-parleur en appuyant sur le bouton d'alimentation situé à l'arrière de l'appareil.
- Le voyant LED 'F' se mettra à clignoter en bleu chaque seconde (mode d'appariement).

▶ Si le voyant LED ne clignote pas en bleu chaque seconde, apppuyez sur le bouton lecture/pause pendant 5 s.
▶ Si l'on vous demande un mot de passe lors de la configuration de l'appareil, utilisez le '0000'.

Configuration standard

	iPad/iPhone
③	- Allez dans 'Paramètres'. - Allez dans 'Général'. - Puis dans 'Bluetooth'.
④	- Vérifiez que le Bluetooth est activé. - Sélectionnez 'Trust BT Audio' dans la liste des périphériques Bluetooth. (vérifiez que le haut-parleur est en mode d'appariement) Lorsque l'appareil est en mode d'appariement, celui-ci est prêt à l'utilisation.

	Android
⑤	Allez dans 'Paramètres'.
⑥	Allez dans 'Réseau et sans fil'.
⑦	Puis allez dans 'Paramètres Bluetooth' et appuyez sur 'Détecter des périphériques à proximité' si nécessaire.
⑧	Sélectionnez 'Trust BT Audio' dans la liste des périphériques Bluetooth. (vérifiez que le haut-parleur est en mode d'appariement)
⑨	Appuyez longuement sur 'Trust BT Audio' pour accéder au menu des options du dispositif audio sans fil.
⑩	Vérifiez que l'appareil est 'connecté' et que le profil 'média' est sélectionné. *Votre appareil est prêt à l'utilisation.*

	Windows
⑪	A. Ouvrez les icônes de la barre des tâches. B. Cliquez sur l'icône Bluetooth. C. Cliquez sur 'Ajouter un périphérique'.
⑫	- Sélectionnez 'Trust BT Audio' dans la liste des périphériques Bluetooth. (vérifiez que le haut-parleur est en mode d'appariement) *Lorsque le périphérique est correctement ajouté, celui-ci est prêt à l'utilisation.*
⑬	- Cliquez droit sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches. - Ouvrez les 'appareils de reproduction'.
⑭	- Réglez l'appareil 'Trust BT Audio' en tant que périphérique par défaut.

Configuration sur un système Mac

- Cliquez sur l'icône Bluetooth dans la barre des tâches.
- Vérifiez que le Bluetooth est activé.
- Allez à 'Installer le périphérique Bluetooth'

- Sélectionnez 'Trust BT Audio' dans la liste des périphériques Bluetooth. (vérifiez que le périphérique est en mode d'appariement)
- Cliquez sur 'Continuer'.

- Si la tentative d'appariement est en échec, allez à 'Options de mot de passe'.
- Sélectionnez 'Utiliser un mot de passe spécifique'.
- Le mot de passe devant être utilisé est '0000'.
- Cliquez sur 'ok'.
- Cliquez sur 'Continuer'.

- *Votre appareil est désormais prêt à l'utilisation.*

Commandes avancées

Veille
En apppuyant sur la touche Volume pendant 4 secondes, le haut-parleur se met en mode veille. (LED clignotant en rouge chaque seconde)
Pour allumer de nouveau le haut-parleur, appuyez sur la touche Volume pendant 1 seconde.

Réglage du volume/des aigus/basses
Appuyez sur la touche Volume lors de la lecture afin de régler le volume, les aigus et les basses.

Mémoire du haut-parleur
Le haut-parleur dispose d'une mémoire intégrée. Donc, à chaque fois que vous allumez le haut-parleur et le dispositif audio, ceux-ci se connecteront automatiquement.
Pour effacer la mémoire du haut-parleur, appuyez sur le bouton lecture/pause pendant 5 secondes.

Changement de l'entrée audio
Le haut-parleur est équipé de 2 entrées audio différentes. Bluetooth et audio 3,5 mm.
En appuyant sur le bouton de sélection de l'entrée 'A', vous pouvez changer d'entrée.
Le voyant LED indique la source d'entrée sélectionnée :
- LED bleue : Bluetooth
- LED rouge : entrée audio 3,5 mm

Dépannage

Problème	Solution
Je n'arrive pas à connecter le haut-parleur BT à mon appareil	- Vérifiez que le haut-parleur BT est en mode d'appariement. Appuyez sur le bouton lecture/pause pendant 5 s pour activer le mode d'appariement. (LED bleue clignotant chaque seconde.) - Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne entrée. - Si l'on vous demande un mot de passe, utilisez le '0000' - Rapprochez le haut-parleur BT de votre source audio. (la distance maximale est de 10 m dans des conditions idéales). - Effacez la mémoire interne du haut-parleur. (appuyez sur le bouton lecture/pause pendant 5 s) Répétez les étapes de la configuration standard correspondant à votre appareil. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Le haut-parleur peut seulement être apparié en même temps qu'un autre appareil.
Aucun son	- Vérifiez le voyant LED. Il doit clignoter en bleu 2 x toutes les 4 secondes. - Vérifiez que vous avez sélectionné la bonne entrée. - Répétez les étapes de la configuration standard correspondant à votre appareil. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Son irrégulier	- Le haut-parleur BT est situé trop loin de votre appareil. (la distance maximale est de 10 m dans des conditions idéales). - Si vous utilisez le produit sur de grandes surfaces métalliques, retirez-les ou éloignez le produit de la surface métallique. - Les murs et les sols réduisent de manière significative la portée de l'appareil. Rapprochez le haut-parleur BT de votre source audio. - Eloignez le haut-parleur BT des autres dispositifs sans fil. (tels que les routeurs réseau sans fil et les claviers et souris sans fil).
Le volume sonore est faible	- Vérifiez le réglage du volume de votre appareil. (Tablette, Smartphone, PC)

- Si votre problème persiste, veuillez contacter l'assistance technique sur www.trust.com/18017/faq.

Installazione

①

A	Selezione ingresso		
B	Controllo volume / Modalità		
C	Traccia precedente*		
D	Play/ Pausa*		
E	Traccia successiva*		
F	Indicatore LED:	Blu 1 lampeggio ogni sec.	Modalità accoppiamento
		Blu 1 lampeggio ogni 2 sec.	Accoppiato ma non collegato.
		Blu 2 lampeggi ogni 4 sec.	Accoppiato e collegato
		Rosso continuo	Ingresso 3,5 mm
		Rosso 1 lampeggio ogni sec.	Modalità Standby
G	Ingresso audio 3,5 mm		
H	Uscita cuffie 3,5 mm		
I	Ingresso adattatore alimentazione		
J	Pulsante di accensione		
K	Adattatore di alimentazione		
L	Cavo audio		

* Funziona solo con l'utilizzo dell'ingresso Bluetooth.

②
- Collegare l'adattatore di alimentazione alla presa a muro.
- Collegare l'adattatore di alimentazione all'ingresso per adattatore 'I'
- Accendere l'altoparlante premendo il pulsante di alimentazione sul retro dell'altoparlante
- L'indicatore LED 'F' inizia a lampeggiare in blu una volta al secondo (modalità accoppiamento).

► Se l'indicatore LED non lampeggia in blu 1 volta al secondo, premere e tenere premuto il pulsante play/pausa per 5 sec.

► Se durante la configurazione del dispositivo viene richiesto un codice di accesso, inserire '0000'.

Configurazione standard

	iPad/ iPhone
③	- Andare a 'Impostazioni'. - Andare alle impostazioni 'Generali'. - Andare a 'Bluetooth'
④	- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo. - Selezionare 'Trust BT Audio' dall'elenco dei dispositivi Bluetooth (verificare che l'altoparlante sia in modalità accoppiamento). Quando lo stato del dispositivo è 'collegato', il dispositivo è pronto all'uso.

	Android
⑤	Andare a 'Impostazioni'
⑥	Andare a 'Wireless e rete'
⑦	Andare a 'Impostazioni Bluetooth' e, se necessario, selezionare 'Cerca dispositivi'.
⑧	Selezionare 'Trust BT Audio' dall'elenco dei dispositivi Bluetooth (verificare che l'altoparlante sia in modalità accoppiamento).
⑨	Premere e tenere premuto 'Trust BT Audio' per andare al menu opzioni del dispositivo audio wireless.
⑩	Assicurarsi che il dispositivo sia 'Collegato' e che sia selezionato il profilo 'Media'. *Il dispositivo è pronto per l'uso.*

	Windows
⑪	A. Aprire le icone nella barra delle applicazioni. b. Fare clic sull'icona del Bluetooth. C. Fare clic su 'Aggiungi un dispositivo'.
⑫	- Selezionare 'Trust BT Audio' dall'elenco dei dispositivi Bluetooth (verificare che l'altparlante sia in modalità accoppiamento). *Una volta aggiunto con successo, il dispositivo è pronto per l'uso.*
⑬	- Fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona dell'altoparlante nella barra delle applicazioni. - Aprire 'Dispositivi di riproduzione'.
⑭	- Impostare il dispositivo 'Trust BT Audio' come dispositivo predefinito.

Configurazione su un sistema Mac

- Fare clic sull'icona del Bluetooth nella barra delle applicazioni.
- Assicurarsi che il Bluetooth sia attivo.
- Andare a 'imposta dispositivo Bluetooth...'

- Selezionare 'Trust BT Audio' dall'elenco dei dispositivi Bluetooth (verificare che il dispositivo sia in modalità accoppiamento).
- Fare clic su 'Continua'.

- Se il tentativo di collegamento non va a buon fine, andare a 'Opzioni codice d'accesso'.
- Selezionare 'Usa un codice d'accesso specifico'.
- Il codice d'accesso da usare è '0000'.
- Fare clic su 'ok'.
- Fare clic su 'Continua'.

- *Ora il dispositivo è pronto per l'uso.*

Controlli avanzati

Standby
Premendo e tenendo premuto il controllo del volume per 4 secondi, l'altoparlante entra in modalità standby (LED rosso lampeggia 1 volta al secondo).
Per riaccendere l'altoparlante, premere il controllo del volume per 1 secondo.

Controllo Volume/ Treble/ Bass
Premere il controllo del volume durante la riproduzione della musica per scegliere tra volume, treble e bass.

Memoria altoparlante
L'altoparlante ha una memoria incorporata. Ogni volta che si accende l'altoparlante e il dispositivo musicale, questi si collegano automaticamente.
Per cancellare la memoria dell'altoparlante, premere e tenere premuto il pulsante play/pausa per 5 secondi.

Modifica ingresso audio
L'altoparlante ha 2 diversi ingressi audio. Bluetooth e audio 3,5 mm.
Premendo il pulsante di selezione ingresso 'A' è possibile passare da un ingresso all'altro.
Il LED indica la sorgente di ingresso selezionata:
- Led blu: Bluetooth
- LED rosso: Ingresso audio 3,5 mm

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Impossibile collegare l'altoparlante BT al dispositivo	- Verificare che l'altoparlante BT sia in modalità accoppiamento. Premere e tenere premuto il pulsante play/pausa per 5 sec. per attivare la modalità di accoppiamento. (led blu lampeggia ogni sec.) - Accertarsi di aver selezionato l'ingresso corretto. - Se viene richiesto un codice d'accesso, usare '0000' - Avvicinare l'altoparlante BT alla propria sorgente audio (distanza massima 10 m in condizioni ideali). - Cancellare la memoria interna dell'altoparlante (premere e tenere premuto il pulsante play/pausa per 5 sec.). Ripetere i passi di configurazione standard per il dispositivo (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac). - L'altoparlante può essere accoppiato contemporaneamente ad un solo dispositivo.
Assenza di suono	- Verificare la spia a LED. La spia a LED deve lampeggiare in blu 2 volte ogni 4 sec. - Accertarsi di aver selezionato l'ingresso corretto. - Ripetere i passi di configurazione standard per il dispositivo (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac).
Suono distorto	- L'altoparlante BT è troppo lontano dal dispositivo (distanza massima 10 m in condizioni ideali). - Qualora si stia utilizzando il prodotto in prossimità di grandi superfici in metallo, allontanare la superficie in metallo o spostare il prodotto lontano da essa. - Le pareti e i pavimenti riducono drasticamente la potenza del prodotto. Avvicinare l'altoparlante BT alla propria sorgente audio. - Allontanare l'altoparlante BT da altri dispositivi wireless (come ad esempio router, mouse e tastiere wireless).
Il volume dell'audio è basso	- Controllare l'impostazione del volume del proprio dispositivo (Tablet, Smartphone, PC).

- Qualora il problema persista, contattare il servizio di assistenza tecnica visitando la pagina presente all'indirizzo www.trust.com/18017/faq.

Instalación

①	A	Selección de entrada		
	B	Control de volumen/Modo		
	C	Pista anterior*		
	D	Reproducir/Pausa*		
	E	Pista siguiente*		
	F	Indicador LED:	1 parpadeo en azul por segundo.	Modo sincronización
			1 parpadeo en azul cada dos segundos.	Sincronizado, no conectado.
			2 parpadeos en azul cada cuatro segundos.	Sincronizado y conectado
			Iluminado en rojo de forma fija	Entrada de 3,5 mm
			1 parpadeo en rojo por segundo.	Modo en espera
	G	Entrada de audio de 3,5 mm		
	H	Conexión de salida de 3,5 mm para auriculares		
	I	Entrada del adaptador de corriente		
	J	Botón Power (encendido)		
	K	Adaptador de corriente		
	L	Cable de audio		

*Esta función solo puede utilizarse cuando se usa la entrada Bluetooth.

② - Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente.
- Conecte el adaptador de corriente a la entrada "I" del adaptador de corriente.
- Encienda el altavoz pulsando el botón de encendido de la parte trasera del altavoz.
- El indicador LED "F" empezará a parpadear de color azul una vez por segundo (modo sincronización).

► Si el indicador LED no parpadea 1 vez por segundo, mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa durante 5 segundos.

► Si se le solicita una contraseña durante la configuración del dispositivo, use "0000".

Configuración estándar

	iPad/iPhone
③	- Diríjase a "Settings" [Ajustes]. - Diríjase a los ajustes "General" [General]. - Diríjase a "Bluetooth" [Bluetooth].
④	- Asegúrese de que la conexión Bluetooth esté activada. - Seleccione "Trust BT Audio" en la lista de dispositivos Bluetooth (asegúrese de que el altavoz se encuentra en modo sincronización). Cuando el estado del dispositivo sea "paired" [sincronizado], su dispositivo estará listo para utilizarse.

	Android
⑤	Diríjase a "Settings" [Ajustes].
⑥	Diríjase a "Wireless and network" [Conexión inalámbrica y redes].
⑦	Diríjase a "Bluetooth settings" [Configuración Bluetooth] y pulse "find nearby devices" [buscar dispositivos cercanos] en caso de ser necesario.
⑧	Seleccione "Trust BT Audio" en la lista de dispositivos Bluetooth (asegúrese de que el altavoz se encuentra en modo sincronización).
⑨	Mantenga pulsado "Trust BT Audio" para dirigirse al menú de opciones del dispositivo de audio inalámbrico.
⑩	Asegúrese de que el estado del dispositivo sea "Connected" [Conectado] y de que se encuentra seleccionado el perfil "Media" [Multimedia]. *El dispositivo está listo para utilizarlo.*

	Windows
⑪	A. Abra los iconos de la barra de tareas. b. Haga clic en el icono Bluetooth. C. Haga clic en "Add a device" [Agregar un dispositivo].
⑫	- Seleccione "Trust BT Audio" en la lista de dispositivos Bluetooth (asegúrese de que el altavoz se encuentra en modo sincronización). *Cuando se haya agregado correctamente el dispositivo, estará listo para utilizarlo.*
⑬	- Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de altavoz de la barra de tareas. - Abra "Playback devices" [Dispositivos de reproducción].
⑭	- Defina el dispositivo "Trust BT audio" como dispositivo predeterminado.

Configuración en un sistema Mac

- Haga clic en el icono de Bluetooth de la barra de tareas.
- Asegúrese de que la conexión Bluetooth esté activada.
- Diríjase a "set up Bluetooth device..." [configurar dispositivo Bluetooth...]

- Seleccione "Trust BT Audio" en la lista de dispositivos Bluetooth (asegúrese de que el dispositivo se encuentra en modo sincronización).
- Haga clic en "Continue" [Continuar].

- Si el intento de sincronización no se realiza correctamente, diríjase a "Passcode options" [Opciones de contraseña].
- Seleccione "Use a specific passcode" [Usar una contraseña concreta].
- La contraseña que debe utilizar es "0000".
- Haga clic en "ok" [Aceptar].
- Haga clic en "Continue" [Continuar].

- *El dispositivo está listo para utilizarlo.*

Controles avanzados

Estado de espera
Al mantener pulsado el control de volumen durante 4 segundos, el altavoz activa el modo de espera (LED parpadeando en rojo 1 vez por segundo).
Para volver a encender el altavoz, mantenga pulsado el control de volumen durante 1 segundo.

Control de volumen/agudos/graves
Pulse el control de volumen durante la reproducción de música para cambiar entre volumen, agudos y graves.

Memoria del altavoz
El altavoz cuenta con una memoria integrada. Gracias a ella, cada vez que encienda el altavoz y el dispositivo de música los dispositivos establecerán conexión de forma automática.
Para borrar la memoria del altavoz, mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa durante 5 segundos.

Cambio de entrada de audio
El altavoz dispone de dos entradas de audio diferentes: Bluetooth y audio de 3,5 mm.
Pulsando el botón de selección de entrada "A" podrá alternar entre estas entradas.
La luz LED indica la fuente de entrada seleccionada: - LED azul: Bluetooth
- LED rojo: Entrada de audio de 3,5 mm

Resolución de problemas

Problema	Solución
No puedo conectar el altavoz BT con mi dispositivo	- Asegúrese de que el altavoz BT se encuentre en modo sincronización. Mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa durante 5 segundos para activar el modo sincronización (led azul parpadeando cada segundo). - Asegúrese de que ha seleccionado la entrada correcta. - Si se le solicita una contraseña, use "0000" - Acerque el altavoz BT a su fuente de audio (la distancia máxima es de 10 m en circunstancias ideales). - Borre la memoria interna del altavoz (mantenga pulsado el botón Reproducir/Pausa durante 5 segundos). Repita los pasos de configuración estándar de su dispositivo (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - El altavoz solo puede sincronizarse con un dispositivo.
Ausencia total de sonido	- Compruebe la luz LED. La luz LED debe estar parpadeando dos veces en color azul cada 4 segundos. - Asegúrese de que ha seleccionado la entrada correcta. - Repita los pasos de configuración estándar de su dispositivo (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Sonido con distorsión	- El altavoz BT está demasiado lejos del dispositivo (la distancia máxima es de 10 m en circunstancias ideales). - Si está utilizando el producto cerca de una superficie metálica de gran tamaño, retire la superficie metálica o aleje el producto de la misma. - Los muros y las paredes reducen de una forma importante el alcance del producto. Acerque el altavoz BT a su fuente de audio. - Aleje el altavoz BT de otros dispositivos inalámbricos. (como por ejemplo routers de redes inalámbricas, ratones y teclados inalámbricos).
Bajo nivel de volumen de sonido	- Compruebe el ajuste de volumen de su dispositivo (Tablet, Smartphone, PC).

- Si no puede resolver el problema, póngase en contacto con el departamento de servicio al cliente a través de www.trust.com/18017/faq.

Instalação

①

A	Selecção da entrada		
B	Controlo do volume/Modo		
C	Faixa anterior*		
D	Reproduzir/Pausar*		
E	Faixa seguinte*		
F	Indicador LED:	Azul 1x a cada 1 seg.	Modo de emparelhamento
		Azul 1x a cada 2 seg.	Emparelhado e não ligado
		Azul 2x a cada 4 seg.	Emparelhado e ligado
		Vermelho constante	Entrada e 3,5mm
		Vermelho 1x a cada 1 seg.	Modo de espera
G	Entrada áudio de 3,5mm		
H	Saída de auscultadores de 3,5mm		
I	Entrada de adaptador de alimentação		
J	Botão ligar/desligar (power button)		
K	Adaptador de alimentação		
L	Cabo de áudio		

* A função apenas funciona quando a entrada Bluetooth é utilizada.

②
- Ligue o adaptador de alimentação à tomada eléctrica.
- Ligue o adaptador de alimentação à entrada de transformador de alimentação 'I'.
- Ligue a coluna premindo o botão ligar/desligar situado na parte de trás da coluna.
- O indicador LED 'F' começará a piscar em cor azul uma vez por segundo (modo de emparelhamento).

► Se o indicador LED não piscar em cor azul uma vez por segundo, prima e mantenha premido o botão reproduzir/pausar durante 5 segundos.

► Se for solicitado um código de acesso durante a configuração do dispositivo, utilize '0000'.

Configuração padrão

	iPad/iPhone
③	- Vá a 'Settings' ['Definições']. - Vá a 'General' ['Geral']. - Vá a 'Bluetooth' ['Bluetooth'].
④	- Certifique-se de que o Bluetooth está ligado. - Seleccione 'Trust BT Audio' ['Áudio BT Trust'] na lista de dispositivos Bluetooth (certifique-se de que a coluna está no modo de emparelhamento). Quando o estado do dispositivo for 'paired' ['emparelhado'], o seu dispositivo está pronto a ser utilizado.

	Android
⑤	Vá a 'Settings' ['Definições'].'
⑥	Vá a 'Wireless and network' ['Sem fios e rede'].
⑦	Vá a 'Bluetooth settings' ['Definições do Bluetooth'] e prima 'find nearby devices' ['procurar dispositivos nas proximidades'] se necessário.
⑧	Seleccione 'Trust BT Audio' ['Áudio BT Trust'] na lista de dispositivos Bluetooth (certifique-se de que a coluna está no modo de emparelhamento).
⑨	Prima e mantenha premido 'Trust Wireless Audio' ['Áudio sem fios Trust'] para ir ao menu de opções do dispositivo de áudio sem fios.
⑩	Certifique-se de que o dispositivo está 'Connected' ['Ligado'] e o perfil 'Media' ['Média'] seleccionado. *O seu dispositivo está pronto a ser utilizado.*

	Windows
⑪	A. Abra o ícone da barra de tarefas. B. Clique no ícone Bluetooth. C. Clique em 'Add a device' ['Adicionar um dispositivo'].
⑫	- Seleccione 'Trust BT Audio' ['Áudio BT Trust'] na lista de dispositivos Bluetooth (certifique-se de que a coluna está no modo de emparelhamento). *Após ter sido adicionado com êxito, o seu dispositivo está pronto a ser utilizado.*
⑬	- Clique com o botão direito no ícone da coluna na barra de tarefas. - Abra os 'Playback devices' ['Dispositivos de reprodução'].
⑭	- Defina 'Trust BT Audio' ['Áudio BT Trust'] como dispositivo predefinido.

Configuração num sistema Mac

- Clique no ícone Bluetooth na barra de tarefas.
- Certifique-se de que o Bluetooth está ligado.
- Vá a 'set up Bluetooth device..' ['configurar dispositivo Bluetooth...'].

- Seleccione 'Trust BT Audio' ['Áudio BT Trust'] na lista de dispositivos Bluetooth (certifique-se de que o dispositivo está no modo de emparelhamento).
- Clique em 'Continue' ['Continuar'].

- Se a tentativa de emparelhamento não for bem sucedida, vá a 'Passcode options' ['Opções de código de acesso'].
- Seleccione 'Use a specific passcode' ['Utilizar um código de acesso específico'].
- Deve utilizar o código de acesso '0000'.
- Clique em 'ok' ['ok'].
- Clique em 'Continue' ['Continuar'].

O seu dispositivo está agora pronto a ser utilizado.

Controlos avançados

Em espera
Ao premir e manter permido o controlo de volume durante 4 segundos a coluna entra em modo de espera (o LED pisca em cor vermelha uma vez por segundo).
Para voltar a ligar a coluna, prima o controlo de volume durante 1 segundo.

Controlo do *Volume/Agudos/Graves*
Prima o controlo do volume durante a reprodução de uma música para alternar entre volume, agudos e graves.

Memória da coluna
A coluna possui uma memória incorporada. Para que cada vez que ligue a coluna e o dispositivo de música, eles se liguem automaticamente.
Para limpar a memória da coluna prima e mantenha premido o botão reproduzir/pausar durante 5 segundos.

Alterar a entrada de áudio
A coluna possui 2 entradas de áudio diferentes, Bluetooth e áudio de 3,5mm.
A premir o botão de selecção de entrada 'A', é possível alternar entre estas entradas.
A luz do LED indica a origem de entrada seleccionada:
- LED azul: Bluetooth
- LED vermelho: entrada áudio de 3,5mm

Resolução de problemas

Problema	Solução
Não é possível ligar a coluna BT ao meu dispositivo	- Certifique-se de que a coluna está no modo de emparelhamento. Prima e mantenha premido o botão reproduzir/pausar durante 5 segundos para activar o modo de emparelhamento (LED azul a piscar uma vez por segundo). - Certifique-se de que seleccionou a entrada correcta. - Se for solicitado um código de acesso, Utilize '0000'. - Aproxime a coluna BT da sua fonte de áudio (a distância máxima é de 10 m em condições ideais). - Apague a memória interna da coluna (prima e mantenha premido o botão reproduzir/pausar durante 5 segundos). Repita os passos da configuração padrão do seu dispositivo (iPad/iPhone, Android, Windows ou Mac). - A coluna apenas pode estar emparelhada com um dispositivo em simultâneo.
Não dá som	- Verifique a luz do LED. A luz do LED tem de estar a piscar 2 vezes a cada 4 segundos. - Certifique-se de que seleccionou a entrada correcta. - Repita os passos da configuração padrão do seu dispositivo (iPad/iPhone, Android, Windows ou Mac).
Som distorcido	- A sua coluna BT está muito longe do seu dispositivo (a distância máxima é de 10 m em condições ideais). - Se utilizar o produto perto de grandes superfícies metálicas, retire a superfície metálica ou afaste o seu produto da superfície metálica. - Paredes e pavimentos reduzem drasticamente o raio de alcance do produto. Aproxime a coluna BT da sua fonte de áudio. - Afaste a coluna BT de outros dispositivos sem fios (como routers de rede, ratos e teclados sem fios).
O volume de som está baixo	- Verifique a definição de volume do seu dispositivo (tablet, smartphone, PC).

▶ Se o seu problema persistir, contacte o balcão de atendimento em www.trust.com/18017/faq.

Installatie

①

A	Ingangsselectie		
B	Volumeknop/modus		
C	Vorige nummer*		
D	Play/pauze*		
E	Volgende nummer*		
F	Indicatielampje:	Blauw 1x per sec.	Koppelingsmodus
		Blauw 1x per 2 sec.	Gekoppeld, niet verbonden
		Blauw 2x per 4 sec.	Gekoppeld & verbonden
		Rood constant	3,5 mm input
		Rood 1x per sec.	Stand-bymodus
G	3,5 mm audio-ingang		
H	3,5 mm hoofdtelefoonuitgang		
I	Voedingsadapteringang		
J	Aan/uit-knop		
K	Voedingsadapter		
L	Audiokabel		

* Functie werkt alleen wanneer Bluetooth-ingang wordt gebruikt.

②
- Sluit de voedingsadapter aan op de wandcontactdoos.
- Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsadapteringang 'I'
- Zet de luidspreker aan met behulp van de aan/uit-knop aan de achterzijde van de luidspreker
- Het indicatielampje 'F' begint 1x per seconde blauw te knipperen (koppelingsmodus).

► Als het indicatielampje niet elke seconde blauw knippert, houd dan de play/pauze-knop gedurende 5 seconden ingedrukt.

► Indien tijdens de configuratie van het apparaat om een wachtwoordcode wordt gevraagd, gebruik dan '0000'.

Standaardconfiguratie

	iPad/ iPhone
③	- Ga naar 'Settings' [Instellingen]. - Ga naar de 'General' instellingen [algemeen]. - Ga naar 'Bluetooth'
④	- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld. - Selecteer 'Trust BT Audio' in de lijst met Bluetooth-apparaten. (zorg dat de luidspreker in de koppelingsmodus (pairing) staat) Wanneer de apparaatstatus 'gekoppeld' is, is uw apparaat gereed voor gebruik.

	Android
⑤	Ga naar 'Settings' [Instellingen].
⑥	Ga naar 'Wireless and network' [Draadloos & netwerk]
⑦	Ga naar 'Bluetooth settings' [Bluetooth-instellingen] en druk indien nodig op 'find nearby devices' [apparaten in de buurt vinden].
⑧	Selecteer 'Trust BT Audio' in de lijst met Bluetooth-apparaten. (zorg dat de luidspreker in de koppelingsmodus (pairing) staat)
⑨	Houd 'Trust BT Audio' ingedrukt om naar het optiemenu van het draadloze audioapparaat te gaan.
⑩	Controleer of het apparaat is 'Connected' [verbonden] en het profiel 'Media' is geselecteerd. *Uw apparaat is klaar voor gebruik.*

	Windows
⑪	A. Open de taakbalk. B. Klik op het Bluetooth-pictogram. C. Klik op 'Add a device' [Een apparaat toevoegen].
⑫	- Selecteer 'Trust BT Audio' in de lijst met Bluetooth-apparaten. (zorg dat de luidspreker in de koppelingsmodus (pairing) staat) *Wanneer het apparaat is toegevoegd, is uw apparaat klaar voor gebruik.*
⑬	- Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram in de taakbalk. - Open de 'Playback devices' [afspeelapparaten].
⑭	- Stel 'Trust BT Audio' in als uw standaard apparaat.

Configuratie op een Mac-systeem

- Klik op het Bluetooth-pictogram in de taakbalk.
- Controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
- Ga naar 'set up Bluetooth device...' [Bluetooth-apparaat instellen...]

- Selecteer 'Trust BT Audio' in de lijst met Bluetooth-apparaten. (zorg dat de luidspreker in de koppelingsmodus (pairing) staat)
- Klik op 'Continue' [Doorgaan].

- Als het koppelen niet is gelukt: ga naar de 'Passcode options' [opties wachtwoordcode].
- Selecteer 'Use a specific passcode' [een specifieke wachtwoordcode gebruiken].
- De te gebruiken wachtwoordcode is '0000'.
- Klik op 'ok'.
- Klik op 'Continue' [Doorgaan].

Uw apparaat is nu klaar voor gebruik.

Geavanceerde knoppen

Stand-by
Door de volumeknop 4 seconden ingedrukt te houden, gaat de luidspreker over in de stand-bymodus. (indicatielampje knippert rood 1x per seconde)
Om de luidspreker weer aan te zetten, drukt u 1 seconde op de volumeknop.

Volume/treble/bass-knop
Druk tijdens het afspelen op de volumeknop om te wisselen tussen volume, hoge tonen en bas.

Luidsprekergeheugen
De luidspreker heeft een ingebouwd geheugen. Dus elke keer dat u de luidspreker en uw muziekapparaat inschakelt, maken deze automatisch verbinding.
Om het geheugen van de luidspreker te wissen, houdt u de play/pauze-knop gedrurende 5 seconden ingedrukt.

Audio-ingang wijzigen
De luidspreker heeft 2 verschillende audio-ingangen. Bluetooth en 3,5 mm audio.
Door te drukken op de ingangsselectieknop 'A' kunt u tussen deze twee ingangen wisselen.
Het indicatielampje geeft de geselecteerde ingangsbron aan:
- blauwe led: Bluetooth
- rode led: 3,5 mm audio-ingang

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Kan geen verbinding maken tussen de BT Speaker en mijn apparaat	Zorg dat de BT-luidspreker in de koppelingsmodus (pairing) staat Houd de play/pauze-knop 5 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren. (blauw lampje knippert 1x per seconde) - Zorg dat u de juiste ingang hebt geselecteerd. - Indien om een wachtwoordcode wordt gevraagd: gebruik '0000' - Plaats de BT-luidspreker dichter bij uw audiobron. (de maximale afstand is 10 meter bij ideale omstandigheden). - Wis het interne geheugen van de luidspreker. (houd de play/pauze-knop 5 seconden ingedrukt) Herhaal de standaard configuratiestappen voor uw apparaat. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - De luidspreker kan slechts aan één apparaat tegelijk worden gekoppeld.
Geen geluid	- Controleer het indicatielampje. Het lampje moet 2x per 4 seconden blauw knipperen. - Zorg dat u de juiste ingang hebt geselecteerd. Herhaal de standaard configuratiestappen voor uw apparaat. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Vervormd geluid	- De BT-luidspreker staat te ver van uw apparaat. (de maximale afstand is 10 meter bij ideale omstandigheden). - Als u het product gebruikt in de buurt van grote metalen oppervlakken, verwijder dan het metalen oppervlak of plaats het apparaat verder weg. - Het bereik van het product wordt aanzienlijk beperkt door muren en vloeren. - Plaats de BT-luidspreker dichter bij uw audiobron. - Plaats de BT-luidspreker uit de buurt van andere draadloze apparaten. (zoals draadloze netwerkrouters, muis en toetsenbord).
Het geluid is te zacht	- Controleer de volume-instelling van uw apparaat. (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Als u het probleem niet hebt kunnen oplossen, kunt u contact opnemen met de helpdesk via www.trust.com/18017/faq.

Installation

①

A	Valg af input		
B	Lydstyrkekontrol/tilstand		
C	Forrige spor*		
D	Afspil/pause*		
E	Næste spor*		
F	LED-indikator:	Blåt 1 x hvert sek.	Parringstilstand
		Blåt 1 x hvert 2. sek.	Parrede ikke forbundet.
		Blå 2 x hvert 4. sek.	Parret & forbundet
		Rød konstant	3,5 mm input
		Rød 1 x hvert sek.	Standby-tilstand
G	3,5 mm lydindgang		
H	3,5 mm hovedtelefonudgang		
I	Indgang til strømadapter		
J	Strømkontakt		
K	Strømadapter		
L	Lydkabel		

* Funktionen virker kun, når Bluetooth bruges.

②
- Slut strømadapteren til stikkontakten.
- Slut strømadapteren til strømadapterindgangen 'I'.
- Tænd højttaleren ved at trykke på strømknappen på bagsiden af højttaleren.
- LED-indikatoren 'F' vil begynde at blinke blåt hvert sekund (parringstilstand).

► Hvi LED-indikatoren ikke blinker blåt 1 x hvert sekund, skal du trykke på og holde knappen knappen Afspil/pause nede i 5 sekunder.

► Hvis der kræves en adgangskode under konfigurationen af enheden, skal du bruge '0000'.

Standardkonfiguration

	iPad/ iPhone
③	- Gå til 'Settings' [Indstillinger]. - Gå til indstillingen 'General' [Generelt]. - Gå til 'Bluetooth'
④	- Sørg for, at Bluetooth er aktiveret. - Vælg 'Trust BT Audio' i listen over Bluetooth-enheder. (Kontroller, at højttaleren er i parringstilstand) Når enhedens status er 'parret', er enheden klar til brug.

	Android
⑤	Gå til 'Settings' [Indstillinger]
⑥	Gå til 'Wireless and network' [Trådløs og netværk]
⑦	Gå til 'Bluetooth settings' [Bluetooth-indstillinger], og tryk på 'find nearby devices' [Find enheder tæt på], hvis det kræves.
⑧	Vælg 'Trust BT Audio' i listen over Bluetooth-enheder. (Kontroller, at højttaleren er i parringstilstand)
⑨	Tryk på, og hold 'Trust BT Audio' nede for at gå til indstillingsmenuen for den trådløse lydenhed.
⑩	Kontroller, at enheden er 'Connected' [Tilsluttet], og profilen 'Media' [Medier] er valgt. Enheden er klar til brug.

	Windows
⑪	A. Åbn proceslinjeikonerne. B. Klik på ikonet Bluetooth. C. Klik på 'Add a device' [Tilføj en enhed].
⑫	- Vælg 'Trust BT Audio' i listen over Bluetooth-enheder. (Kontroller, at højttaleren er i parringstilstand) Når enheden er tilføjet, er den klar til brug.
⑬	- Højreklik på højttalerikonet på proceslinjen. - Åbn 'Playback devices' [Afspilningsenheder].
⑭	- Indstil enheden 'Trust BT Audio' som din standardenhed.

Konfiguration på et Mac-system

- Klik på ikonet Bluetooth i proceslinjen.
- Kontroller, at Bluetooth er tændt.
- Gå til 'Set up Bluetooth device...' [Opsæt Bluetooth-enhed]
- Vælg 'Trust BT Audio' i listen over Bluetooth-enheder. (Kontroller, at enheden er i parringstilstand)
- Klik på 'Continue' [Fortsæt].
- Hvis parringsforsøget ikke lykkedes. Gå til 'Passcode options' [Adgangskodeindstillinger].
- Vælg 'Use a specific passcode' [Brug en specifik adgangskode].
- Adgangskoden, der skal bruges, er '0000'.
- Klik på 'OK' [OK].
- Klik på 'Continue' [Fortsæt].
- Enheden er nu klar til brug.

Avancerede kontrolfunktioner

Standby
Ved at trykke på og holde lydstyrkeknappen nede i 4 sekunder går højttaleren i standby-tilstand. (LED blinker rødt 1 x pr. sekund)
Tryk på lydstyrkeknappen i 1 sekund for at aktivere højttaleren igen.

Lydstyrke*/diskant/bas*
Tryk på lydstyrkeknappen for at skifte mellem lydstyrke, diskant og bas.

Højttalerhukommelse
Højttaleren har en indbygget hukommelse. Så hver gang du tænder højttaleren og musikenheden, tilsluttes de automatisk.
Hvis du vil rydde højttalerens hukommelse, skal du trykke på og holde knappen Afspil/pause nede i 5 sekunder.

Skift lydinput
Højttaleren har 2 forskellige lydinput. Bluetooth og 3,5 mm lyd.
Ved at trykke på inputvalgknappen 'A' kan du skifte mellem disse input.
LED-lampen angiver den valgte inputkilde:
- Blå LED: Bluetooth
- Rød LED: 3,5 mm lydindgang

Fejlfinding

Problem	Løsning
Kan ikke slutte BT-højttaleren til enheden	- Kontroller at, at BT-højttaleren er i parringstilstand. Tryk på, og hold knappen Afspil/pause nede i 5 sekunder for at aktivere parringstilstanden. (Blå LED blinker hvert sekund). - Kontroller, at du har valgt det korrekte input. - Hvis der anmodes om en adgangskode. Brug '0000' - Flyt BT-højttaleren tættere på lydkilden. (maksimal afstand er 10 m under ideelle forhold). - Slet hukommelsens interne hukommelse. (Tryk på, og hold knappen Afspil/pause nede i 5 sekunder). Gentag standardkonfigurationstrinnene for enheden. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Højttaleren kan kun parres med een enhed ad gangen.
Ingen lyd	- Kontroller LED-lampen. LED-lampen skal blinke blåt 2 x hvert 4. sekund. - Kontroller, at du har valgt det korrekte input. - Gentag standardkonfigurationstrinnene for din enhed. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Forvrænget lyd	- BT-højttaleren er for langt væk fra enheden. (Maksimal afstand er 10 m under ideelle forhold). - Hvis du bruger produktet omkring store metaloverflader, skal du fjerne metaloverfladen eller flytte produktet væk fra metaloverfladen. - Vægge og gulve reducerer drastisk produktets rækkevidde. Flyt BT-højttaleren tættere på lydkilden. - Flyt BT-højttaleren væk fra andre trådløse enheder. (Som trådløse netværks-routere, mus og tastatur).
Lydstyrke er lav	- Kontroller enhedens lydstyrkeindstilling. (Tablet, Smartphone, pc)

▶ Hvis problemet ikke er løst, bedes du kontakte helpdesk på www.trust.com/18017/faq.

Asennus

①

A	Tulon valinta		
B	Äänenvoimakkuuden/Tilan säätö		
C	Edellinen kappale*		
D	Toista/Keskeytä*		
E	Seuraava kappale*		
F	LED-merkkivalo:	Sininen yhden kerran sekunnin välein	Paritustila
		Sininen yhden kerran kahden sekunnin välein	Ei paritusta.
		Sininen kaksi kertaa neljän sekunnin välein	Paritettu ja yhdistetty
		Punainen vakio	3,5 mm:n tulo
		Punainen yhden kerran joka sekunti	Valmiustila
G	3,5 mm:n audiotulo		
H	3,5 mm:n kuulokkeiden lähtö		
I	Virta-adapterin tulo		
J	Virtakytkin		
K	Muuntaja		
L	Audiojohto		

* Toiminto käytettävissä vain Bluetooth-tuloa käytettäessä.

②
- Kytke virta-adapteri seinäpistokkeeseen.
- Kytke virta-adapteri virta-adapterin tuloon 'I'.
- Kytke kaiutin päälle painamalla kaiuttimen takana olevaa virtakytkintä.
- LED-merkkivalossa 'F' vilkkuu sininen valo sekunnin välein (paritustila).

▶ Jos LED-merkkivalossa ei vilku sininen valo sekunnin välein, paina ja pidä alhaalla Toista/Keskeytä-painiketta 5 sekunnin ajan.

▶ Jos salasana pyydetään laitteen asetuksen aikana, syötä '0000'.

Standardi konfiguroiminen

	iPad/iPhone
③	- Valitse "Settings" [Asetukset]. - Valitse "General" [Yleistä] -asetukset. - Valitse 'Bluetooth'.
④	- Varmista, että Bluetooth on päällä. - Valitse 'Trust BT Audio' Bluetooth-laiteluettelosta. (Varmista, että kaiutin on paritustilassa) Kun laitteen tila on "laitepari muodostettu", laite on käyttövalmis.

	Android
⑤	Valitse 'Settings' [Asetukset].
⑥	Valitse 'Wireless and network' [Langaton ja verkko].
⑦	Valitse 'Bluetooth settings' [Bluetooth-asetukset] ja paina tarvittaessa 'find nearby devices'[Hae lähellä olevat laitteet].
⑧	Valitse 'Trust BT Audio' Bluetooth-laiteluettelosta. (Varmista, että kaiutin on paritustilassa)
⑨	Paina ja pidä alhaalla painiketta 'Trust BT Audio' siirtyäksesi langattoman audiolaitteen Valinnat-valikkoon.
⑩	Varmista, että laite on tilassa "Connected" [Yhdistetty] ja "Media"-profiili on valittu. *Laite on käyttövalmis.*

	Windows
⑪	A. Avaa tehtäväpalkin kuvakkeet. B. Napsauta Bluetooth-kuvaketta. C. Napsauta "Add a device" [Lisää laite].
⑫	- Valitse 'Trust BT Audio' Bluetooth-laiteluettelosta. (Varmista, että kaiutin on paritustilassa) *Kun laitteen lisäys on onnistunut, laite on käyttövalmis.*
⑬	- Napsauta hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin kaiutinkuvaketta. - Avaa "Playback devices" [Toistolaitteet].
⑭	- Aseta 'Trust BT Audio' -laite oletuslaitteeksi.

Mac-järjestelmän määritys

- Napsauta tehtäväpalkin Bluetooth-kuvaketta.
- Varmista, että Bluetooth on päällä.
- Valitse "Set up Bluetooth device" [Määritä Bluetooth-laite].

- Valitse 'Trust BT Audio' Bluetooth-laiteluettelosta. (Varmista, että kaiutin on paritustilassa)
- Valitse "Continue" [Jatka].

- Jos laiteparin muodostusyritys epäonnistui, valitse "Passcode options" [Tunnuskoodiasetukset].
- Valitse "Use a specific passcode" [Käytä tiettyä tunnuskoodia].
- Käytettävä tunnuskoodi on "0000".
- Valitse "ok".
- Valitse "Continue" [Jatka].

- *Laite on nyt käyttövalmis.*

Lisäohjaimet

Valmiustila
Kun äänenvoimakkuuden säädintä painetaan ja pidetään alhaalla 4 sekunnin ajan, laite siirtyy valmiustilaan. (LED-merkkivalossa vilkkuu punainen valo sekunnin välein)
Kytke kaiutin uudelleen päälle painamalla äänenvoimakkuuden säädintä yhden sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuus/Diskantti/Basson säätö
Siirry äänenvoimakkuuden, diskantin ja basson säätöön painamalla äänenvoimakkuuden säädintä musiikin toiston aikana.

Kaiuttimen muisti
Kaiuttimessa on sisäänrakennettu muisti. Kun kytket kaiuttimen ja musiikkilaitteen päälle, muistin avulla ne yhdistyvät automaattisesti.
Tyhjennä kaiuttimen muisti painamalla ja pitämällä alhaalla Toista/Keskeytä-painiketta 5 sekunnin ajan.

Audiotulon muuttaminen
Kaiuttimessa on 2 audiotuloa. Bluetooth ja 3,5 mm:n audio.
Voit valita tulon painamalla tulon valintapainiketta 'A'.
LED-merkkivalo osoittaa valitun tulolähteen:
- Sininen valo: Bluetooth
- Punainen valo: 3,5 mm:n audiotulo

Vianmääritys

Ongelma	Ratkaisu
BT-kaiutinta ei voida yhdistää laitteeseen	- Varmista, että BT-kaiutin on paritustilassa. Aktivoi paritustila painamalla ja pitämällä alhaalla Toista/Keskeytä-painiketta 5 sekunnin ajan. (Sininen valo vilkkuu sekunnin välein) - Varmista, että olet valinnut oikean tulon. - Jos salasana pyydetään, syötä '0000'. - Siirrä BT-kaiutin lähemmäs audiolähdettä. (ihanteellisissa olosuhteissa enimmäisetäisyys on 10 m). - Tyhjennä kaiuttimen sisäinen muisti. (Paina ja pidä alhaalla Toista/Keskeytä-painiketta 5 sekunnin ajan) Toista laitteen standardit konfigurointitoimenpiteet. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Kaiutin voidaan parittaa vain yhteen laitteeseen kerralla.
Ei ääntä	- Tarkista LED-valo. LED-valossa tulee vilkkua sininen valo 2 kertaa neljän sekunnin välein. - Varmista, että olet valinnut oikean tulon. - Toista laitteen standardit konfigurointitoimenpiteet. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Vääristynyt ääni	- BT-kaiutin on liian kaukana laitteesta. (ihanteellisissa olosuhteissa enimmäisetäisyys on 10 m). - Jos käytät laitetta suurten metallipintojen lähellä, siirrä metallipinta pois tai siirrä laite kauemmas metallipinnasta. - Seinät ja lattiat vähentävät huomattavasti tuotteen kantamaa. Siirrä BT-kaiutin lähemmäs audiolähdettä. - Siirrä BT-kaiutin kauemmas muista langattomista laitteista. (kuten langattomasta reitittimestä, hiirestä ja näppäimistöstä).
Äänenvoimakkuus on alhainen	- Tarkista laitteen äänenvoimakkuuden asetus. (Tabletti, älypuhelin, tietokone)

▶ Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä asiakastukeen osoitteessa www.trust.com/18017/faq.

Installasjon

①

A	Inndatavalg		
B	Volumkontroll/ Modus		
C	Forrige spor*		
D	Spill av/Pause*		
E	Neste spor*		
F	LED-indikator:	Blå 1 x hvert .sekund	Paringsmodus
		Blå 1 x hvert 2.sekund	Paring ikke tilkoblet
		Blå 2 x hvert 4. sekund	Paret & tilkoblet
		Rød konstant	3,5 mm inngang
		Rød 1 x hvert sekund	Standby-modus
G	3,5 mm Audioinngang		
H	3,5 mm hodetelefonutgang		
I	Strømadapter inngang		
J	Strømknappen		
K	Strømadapter		
L	Audiokabel		

* Funksjonen virker kun når Bluetooth-inngangen brukes.

②
- Sett strømadapteren i stikkontakten.
- Koble strømadapteren til strømadapterinngang 'I'.
- Strøm til høyttaler ved å trykke på strømknappen på baksiden av høyttaleren.
- LED-indikatoren 'F' begynner å blinke blått en gang pr. sekund (paringmodus).

▶ Hvis ikke LED indikatoren blinker blått 1 x hvert sek., trykk og hold spill av/pause knappen i 5 sek.
▶ Hvis det er nødvendig med en passkode under konfigureringen av enheten, bruk '0000'.

Standardkonfigurasjon

	iPad/ iPhone
③	- Gå til "Innstillinger". - Gå til "Generelt"-innstillingene. - Gå til "Bluetooth".
④	- Kontroller at Bluetooth er på. - Velg 'Trust BT Audio' i listen over Bluetooth-utstyr. (pass på at høyttaleren er i paringmodus) Når enhetsstatusen er "Tilkoblet", er enheten klar til bruk.

	Android
⑤	Gå til "Innstillinger".
⑥	Gå til "Trådløst og nettverk".
⑦	Gå til 'Bluetooth-innstillinger' og trykk 'finn utstyr i nærheten' om nødvendig
⑧	Velg 'Trust BT Audio' i listen over Bluetooth-utstyr. (pass på at høyttaleren er i paringmodus)
⑨	Trykk på og hold nede "Trust Wireless Audio" for å gå til alternativmenyen for den trådløse lydenheten.
⑩	Pass på at enheten er "Tilkoblet" og at "Medier"-profilen er valgt. E*nheten er klar til bruk.*

	Windows
⑪	A. Åpne oppgavelinjeikonene. B. Klikk på Bluetooth-ikonet. C. Klikk på "Legg til en enhet".
⑫	- Velg 'Trust BT Audio' i listen overBluetooth-utstyr. (pass på at høyttaleren er i paringmodus) *Når enheten er blitt lagt til, er den klar til bruk.*
⑬	- Høyreklikk på høyttalerikonet på oppgavelinjen. - Åpne "Avspillingsenheter".
⑭	- Angi "Trust BT Audio"-enheten som standardenhet.

Konfigurasjon på et Mac-system

- Klikk på Bluetooth-ikonet på oppgavelinjen.
- Kontroller at Bluetooth er på.
- Gå til "Konfigurere Bluetooth-enhet".

- Velg 'Trust BT Audio' i listen over Bluetooth-utstyr. (pass på at utstyret er i paringmodus)
- Klikk på "Fortsett".

- Hvis forbindingsforsøket var mislykket, gå til "Passkode-alternativer".
- Velg "Bruk en bestemt passkode".
- Passkoden du skal bruke er "0000".
- Klikk på "Ok".
- Klikk på "Fortsett".

- *Enheten er nå klar til bruk.*

Avanserte kontroller

Standby
Ved å trykke på og holde nede volumkontrollen i 4 sekunder går høyttaleren over i standby-modus. (LED blinker rødt 1x hvert sekund)
For å aktivere høyttaleren igjen, trykk på volumkontrollen i 1 sekund

Volum/ Diskant/ Bass kontroll
Trykk på volumkontrollen under avspilling av musikk for å bytte mellom volum, diskant og bass.

Høyttalerminne
Høyttaleren har et innebygd minne. Hver gang du slår på høyttaleren og musikkavspilleren, vil de tilkobles automatisk.
For å tømme minnet i høyttaleren, trykk og hold spill av-/pauseknappen i 5 sekunder

Endre audioinngang
Høyttaleren har 2 ulike audioinnganger Bluetooth og 3,5 mm audio.
Ved å trykke på knappen for inngangsvalg 'A', kan du bytte mellom disse inngangene
LED-lyset indikerer valgt inngangskilde:
- Blå LED:
- Rød LED: 3,5 mm Audioinngang

Feilsøking

Problem	Løsning
Kan ikke koble til BT-høyttaler til mitt apparat	- Pass på at BT-høyttaleren er i paringmodus Trykk og hold spill av-/pauseknappen i 5 sek. for å aktivere paringmodus. (blå LED blinker hvert sek.) - Pass på at du har valgt korrekt inngang. - Hvis det blir bedt om en passkode, bruk '0000' - Flytt BT-høyttaleren nærmere din audiokilde. (maksavstand 10 m ved ideelle forhold). - slette høyttalerens interne minne. (trykk og hold spill av-/pauseknappen i 5 sek. Gjenta standard konfigurasjonsprosedyre for ditt aparat. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Høyttaleren kan kun pares med ett apparat ad gangen.
Ingen lyd	- Kontroller LED-lampen. LED-lyset må blinke blått 2x hvert 4. sek. - Pass på at du har valgt korrekt inngang. - Gjenta standard konfigurasjonsprosedyre for ditt apparat. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Forvrengt lyd	- Din BT høyttaler er for langt unna apparatet. (maksavstand 10 m ved ideelle forhold). - Hvis du bruker produktet i nærheten av metalloverflater, fjern metalloverflaten eller flytt bort fra den. - Vegger og gulv reduserer rekkevidden til produktet drastisk. - Flytt BT-høyttaleren nærmere din audiokilde. - Flytt høyttaleren bort fra andre trådløse enheter (for eksempel trådløse nettverksrutere, mus og tastatur).
Lydvolumet er lavt	- Kontroller voluminnstillingene for ditt apparat (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Hvis problemet ikke løses, ta kontakt med kundestøtte på www.trust.com/18017/faq.

Installation

①

A	Inmatningsval		
B	Volymkontroll/Läge		
C	Föregående spår*		
D	Spela/Pausa*		
E	Nästa spår*		
F	LED-indikator:	Blå 1x varje sek.	Parkopplingsläge
		Blå 1x var 2 sek.	Parkoppling inte anslutet.
		Blå 2x var 4 sek.	Parkopplad och ansluten
		Röd konstant	3,5 mm igång
		Röd 1x varje sek.	Standby-läge
G	3,5 mm ljudingång		
H	3,5 mm hörlursutgång		
I	Strömadapteringång		
J	Strömknapp		
K	Strömadapter		
L	Ljudkabel		

* Fungerar endast när Bluetooth-ingång används.

②
- Anslut strömadaptern till vägguttaget.
- Anslut strömadaptern till strömadapteringången 'I'.
- Sätt på högtalaren genom att trycka på strömknappen på baksidan av högtalaren.
- LED-indikatorn "F" kommer att börja blinka blått en gång i sekunden (parkopplingsläge).

▶ Om LED-indikatorn inte blinkar blått 1x varje sekund, tryck och håll nere knappen spela/pausa under 5 sek.
▶ Om ett lösenord krävs under konfigureringen av enheten, använd'0000'.

Standardkonfiguration

	iPad/ iPhone
③	- Gå till 'Inställningar'. - Gå till 'Allmänna' inställningar. - Gå till 'Bluetooth'
④	- Se till att Bluetooth är på. - Välj 'Trust BT Audio' (Lita på BT-ljud) i listan över Bluetooth-enheter. (se till att högtalaren är i parkopplingsläge) När enhetens status är 'parad', är din enhet klar att användas.

	Android
⑤	Gå till "Inställningar"'
⑥	Gå till 'Trådlös och nätverk'
⑦	Gå till "Bluetooth settings" (Bluetooth-inställningar) och tryck på "find nearby devices" (hittar närliggande enheter) om så krävs.
⑧	Välj 'Trust BT Audio' (Lita på BT-ljud) i listan över Bluetooth-enheter. (se till att högtalaren är i parkopplingsläge)
⑨	Tryck och håll nere 'Trust BT Audio' (lita på BT-ljud) för att gå till alternativmenyn för den trådlösa ljudenheten..
⑩	Se till att enheten är 'Ansluten' och att profilen 'Media' har valts. *Din enhet är färdig att användas.*

	Windows
⑪	A. Öppna aktivitetsfältsikonerna B. Klicka på Bluetooth-ikonen C. Klicka på 'Lägg till en enhet'.
⑫	- Välj 'Trust BT Audio' (Lita på BT-ljud) i listan över Bluetooth-enheter. (se till att högtalaren är i parkopplingsläge) *När enheten är korrekt tillagd, är den redo att användas.*
⑬	- Högerklicka på högtalarikonen på aktivitetsfältet. - Öppna 'Uppspelningsenheter'.
⑭	- Ställ in enheten 'Trust BT Audio' ((lita på BT-ljud) som din standardenhet.

Konfigurering på ett Mac-system

- Klicka på Bluetooth-ikonen i aktivitetsfältet.
- Se till att Bluetooth är på.
- Gå till 'Installera Bluetooth-enhet.'

- Välj 'Trust BT Audio' (Lita på BT-ljud) i listan över Bluetooth-enheter. (se till att enheten är i parkopplingsläge)
- Klicka på 'Fortsätt'.

- Om parningsförsöket inte lyckades. Gå till 'Lösenordsalternativen'.
- Välj 'Använd ett specifikt lösenord'.
- Lösenordet att använda är '0000'.
- Klicka på 'ok'.
- Klicka på 'Fortsätt'.

- *Din enhet är nu redo att användas.*

Avancerade kontroller

Standby
Genom att trycka och hålla nere volymkontrollen under 4 sekunder, går högtalaren in i standby-läge. LED-ljuset blinkar rött 1x varje sekund)
För att sätta på högtalaren igen, tryck på volymkontrollen under 1 sekund.

Kontroll för Volym/Diskant/Bas
Tryck på volymkontrollen när du spelar musik för att växla mellan ljud, diskant och bas.

Högtalarminne
Högtalaren har ett inbyggt minne. Så varje gång du sätter på högtalaren och din musikenhet kommer de automatiskt att anslutas.
För att rensa minnet på högtalaren trycker du och håller nere knappen spela/pausa under 5 sekunder.

Ändra ljudingång
Högtalaren har 2 olika ljudingångar. Bluetooth och 3,5 mm-ljud.
Genom att trycka på ingångsvalet "A" kan du växla mellan dessa ingångar.
LED-ljuset anger vald ingångskälla: - Blått LED:
- Rött LED: 3,5 mm ljudingång

Felsökning

Problem	Lösning
Jag kan inte ansluta BT-högtalare till min enhet	- Se till att BT-högtalaren är i parkopplingsläge. Tryck och håll nere knappen spela/pausa under 5 sekunder för att aktivera parkopplingsläget. (blått LED blinkar varje sekund.) - Se till att du har valt rätt ingång. - Om ett lösenord begärts. Använd '0000' - Flytta BT-högtalaren närmare ljudkällan. (längsta avstånd 10 m under idealiska villkor). - Radera högtalarens interna minne. (tryck och håll nere knappen spela/pausa under 5 sek.) Upprepa stegen för standardkonfiguration för din enhet. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Högtalaren kan endast parkopplas med en enhet åt gången.
Inget ljud	- Kontrollera LED-ljuset. LED-ljuset måste blinka blått 2x var 4 sek. - Se till att du har valt rätt ingång. - Upprepa stegen för standardkonfigurationen för din enhet. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Förvridet ljud	- Din BT-högtalare är för långt ifrån din enhet. (längsta avstånd 10 m under idealiska villkor). - Om du använder produkten nära stora metallytor, ta bort metallytorna eller flytta bort din produkt från metallytorna. - Väggar och golv reducerar din produkts sträckvidd. Flytta BT-högtalaren närmare ljudkällan. - Flytta BT-högtalaren bort från andra trådlösa enheter. (såsom trådlösa nätverksroutrar, mus och tangentbord).
Ljudnivån är låg	- Kontrollera volyminställningarna för din enhet. (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Om problemet inte är löst, kontakta hjälpdisken på www.trust.com/18017/faq.

Instalacja

①

A	Wybór wejścia		
B	Kontrola głośności/Tryb		
C	Poprzednia ścieżka*		
D	Odtwarzanie/Wstrzymanie*		
E	Następna ścieżka*		
F	Lampka kontrolna:	Niebieska – miga 1x co sek.	Tryb parowania
		Niebieska – miga 1x co 2 sek.	Brak połączenia parującego
		Niebieska – miga 2x co 4 sek.	Sparowane i połączone
		Czerwona – światło ciągłe	Wejście 3,5 mm
		Niebieska – miga 1x co sek.	Tryb oczekiwania
G	Wejście audio 3,5 mm		
H	Wyjście słuchawkowe 3,5 mm		
I	Wejście zasilacza		
J	Przycisk zasilania		
K	Zasilacz		
L	Kabel audio		

* Dostępne tylko w trybie wejścia Bluetooth.

②
- Podłącz zasilacz do gniazdka ściennego.
- Podłącz zasilacz do gniazda wejścia zasilacza „I".
- Włącz głośnik, wciskając przycisk zasilania na tylnej ścianie głośnika.
- Lampka kontrolna „F" zacznie migać na niebiesko co sekundę (tryb parowania).

► Jeżeli lampka kontrolna nie miga na niebiesko 1x co sekundę, wciśnij i przytrzymać przez 5 sek. przycisk odtwarzanie/wstrzymanie.

► Jeżeli w trakcie konfiguracji urządzenia wymagany jest kod dostępu, użyj kodu „0000".

Konfiguracja standardowa

	iPad/iPhone
③	- Przejdź do „Settings" [„Ustawienia"]. - Przejdź do ustawień „General" [„Ogólne"]. - Przejdź do „Bluetooth" [„Bluetooth"].
④	- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomiony. - Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio". (upewnij się, że głośnik jest w trybie parowania) Gdy status urządzenia to „paired" [„sparowane"], urządzenie jest gotowe do pracy.

	Android
⑤	Przejdź do „Settings" [„Ustawienia"].
⑥	Przejdź do „Wireless and network" [„Połączenie bezprzewodowe i sieć"].
⑦	Przejdź do „Bluetooth settings" [„Ustawienia Bluetooth"] i jeżeli to koniecznie wciśnij „find nearby devices" [„Wyszukaj urządzenia w pobliżu"].
⑧	Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio". (upewnij się, że głośnik jest w trybie parowania)
⑨	Wciśnij i przytrzymaj „Trust BT Audio", aby przejść do menu konfiguracji bezprzewodowego urządzenia audio.
⑩	Upewnij się, że status urządzenia to „Connected" [„Połączone"] a profil – „Media" [„Media"]. *Urządzenie jest gotowe do pracy.*

	Windows
⑪	A. Otwórz pasek zadań. B. Kliknij ikonę Bluetooth. C. Kliknij „Add a device" [„Dodaj urządzenie"].
⑫	- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio". (upewnij się, że głośnik jest w trybie parowania) *Urządzenie jest gotowe do pracy, gdy tylko jego dodawanie zakończy się powodzeniem.*
⑬	- Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań. - Otwórz „Playback devices" [„Urządzenia do odtwarzania"].
⑭	- Ustaw urządzenie „Trust BT Audio" jako domyślne.

Konfiguracja pod systemem operacyjnym Mac

- Kliknij na pasku zadań ikonę Bluetooth.
- Upewnij się, że Bluetooth jest uruchomion,.
- Przejdź do „set up Bluetooth device" [„Konfiguruj urządzenie Bluetooth"].
- Z listy urządzeń Bluetooth wybierz „Trust BT Audio". (upewnij się, że urządzenie jest w trybie parowania)
- Kliknij „Continue" [„Dalej"].
- Jeżeli próba parowania nie powiodła się, przejdź do „Passcode options" [„Opcje kodu dostępu"].
- Wybierz „Use a specific passcode" [„Użyj określonego kodu dostępu"].
- Należy użyć kodu: „0000".
- Kliknij „ok" [„ok"].
- Kliknij „Continue" [„Dalej"].
- *Urządzenie jest gotowe do pracy.*

Funkcje zaawansowane

Oczekiwanie
Wciśnięcie i przytrzymanie przez 4 sekundy przycisku kontroli głośności spowoduje przełączenie głośnika w tryb oczekiwania. (lampka kontrolna miga na czerwono 1x co sekundę)
Aby ponownie uruchomić głośnik, wciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk kontroli głośności.

Kontrola głośności/wysokich tonów/niskich tonów
W czasie odtwarzania muzyki wciśnij przycisk kontroli głośności, aby przełączyć między głośnością, wysokimi tonami i niskimi tonami.

Pamięć głośnika
Głośnik wyposażony jest we wbudowana pamięć. W ten sposób, przy każdym uruchomieniu głośnika i odtwarzacza muzycznego urządzenia automatycznie nawiążą połączenie.
Aby usunąć zawartość pamięci głośnika wciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk odtwarzania/wstrzymania.

Zmiana wejścia audio
Głośnik wyposażony jest w 2 różne wejścia audio: Bluetooth i 3,5 mm.
Wciśnięcie przycisku wyboru źródła „A" umożliwia przełączanie między tymi wejściami.
Lampka kontrolna wskazuje wybrane źródło wejścia: - lampka niebieska: Bluetooth
- lampka czerwona: wejście audio 3,5 mm

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Nie mogę nawiązać połączenia między głośnikiem BT a odtwarzaczem	- Upewnij się, że głośnik BT jest w trybie parowania. Wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk odtwarzania/wstrzymania, aby włączyć tryb parowania. (niebieska lampka kontrolna miga co sekundę) - Upewnij się, że wybrane jest właściwe wejście. Jeżeli wymagany jest kod dostępu, użyj kodu „0000". - Przestaw głośnik BT bliżej źródła wejścia audio. (zasięg maksymalny w idealnych warunkach to 10 m) - Usuń zawartość pamięci wewnętrznej głośnika. (wciśnij i przytrzymaj przez 5 sek. przycisk odtwarzania/wstrzymania) Powtórz korki konfiguracji standardowej urządzenia. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Głośnik może być sparowany jednocześnie tylko z jednym urządzeniem.
Brak dźwięku **Dźwięk zniekształcony**	- Sprawdź lampkę kontrolną. Lampka kontrolna powinna migać na niebiesko 2x co 4 sek. - Upewnij się, że wybrane jest właściwe wejście. - Powtórz korki konfiguracji standardowej urządzenia. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Głośnik BT znajduje się zbyt daleko od odtwarzacza. (zasięg maksymalny w idealnych warunkach to 10 m) - Jeżeli korzystasz z produktu w pobliżu dużej powierzchni metalowej, usuń ją lub odsuń produkt nieco dalej od powierzchni metalowej. - Ściany i podłogi znacznie redukują zakres działania produktu. Przestaw głośnik BT bliżej źródła wejścia audio. - Przestaw głośnik BT z dala od urządzeń bezprzewodowych. (takich jak bezprzewodowe routery sieciowe, mysz i klawiatura)
Poziom dźwięku jest niski	- Skontroluj ustawienia głośności odtwarzacza. (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Jeżeli problem nie został rozwiązany, skorzystaj z naszej pomocy pod adresem www.trust.com/18017/faq.

Instalace

①

A	Výběr vstupu			
B	Ovládání hlasitosti/Režim			
C	Předcházející stopa*			
D	Přehrát/Pozastavit*			
E	Další stopa*			
F	Kontrolka LED:	Modrá 1x za sekundu.	Režim spárování	
		Modrá 1x každé 2 s.	Spárování nenavázáno.	
		Modrá 2x každé 4 s.	Spárováno a připojeno	
		Stálá červená	3,5mm vstup	
		Červená 1x za sekundu.	Úsporný režim	
G	3,5mm vstup zvuku			
H	3,5mm výstup sluchátek			
I	Vstup síťového adaptéru			
J	Vypínací tlačítko			
K	Adaptér napájení			
L	Audio kabel			

* Funkce pracuje pouze v případě, že je použit vstup Bluetooth.

②
- Síťový adaptér zapojte do zásuvky.
- Síťový adaptér připojte ke vstupu „I" síťového adaptéru
- Zapněte reproduktor stisknutím spínače umístěného na zadní straně
- LED kontrolka „F" bude jednou za sekundu modře blikat (režim spárování).

► Pokud LED kontrolka 1x za sekundu nebliká modře, stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit a přidržte po dobu 5 sekund.

► Pokud je v průběhu konfigurace zařízení vyžadováno heslo, zadejte „0000".

Standardní konfigurace

	iPad/iPhone
③	- Přejděte na „Settings" [„Nastavení"]. - Přejděte na „General" [„Obecné"] nastavení. - Přejděte na „Bluetooth" [„Bluetooth"].
④	- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté. - V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio". (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu spárování) Jakmile je zařízení ve stavu „paired" [„spárováno"], je připraveno k použití.

	Android
⑤	Přejděte na „Settings" [„Nastavení"]
⑥	Přejděte na „Wireless and network" [„Bezdrátové a jiné sítě"]
⑦	Přejděte na „Bluetooth settings" [„Nastavení Bluetooth"] a v případě potřeby stiskněte „find nearby devices" [„Vyhledat zařízení v blízkosti"].
⑧	V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio". (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu spárování)
⑨	Stisknutím „Trust BT Audio" a přidržením přejděte na možnosti nabídky bezdrátového audio zařízení.
⑩	Ujistěte se, že je zařízení „Connected" [„Připojeno"] a že je zvolen profil „Media" [„Médium"]. *Zařízení je připraveno k použití.*

	Windows
⑪	A. Otevřete ikonu hlavního panelu. B. Klikněte na ikonu Bluetooth. C. Klikněte na „Add a device" [„Přidat zařízení"].
⑫	- V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio". (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu spárování) *Po úspěšném přidání zařízení je přístroj připraven k použití.*
⑬	- Pravým tlačítkem klikněte v hlavním panelu na ikonu reproduktoru. - Otevřete „Playback devices" [„Zařízení pro přehrávání"].
⑭	- „Trust BT audio" nastavte jako výchozí zařízení.

Konfigurace na Mac systému

- V hlavním panel klikněte na ikonu Bluetooth.
- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.
- Přejděte na „set up Bluetooth device" [„Nastavit Bluetooth zařízení"].

- V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio". (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu spárování)
- Klikněte na „Continue" [„Pokračovat"].

- Pokud byl pokus o spárování neúspěšný, přejděte na „Passcode options" [„Možnosti hesla"].
- Vyberte „Use a specific passcode" [„Použít zvolené heslo"].
- Použité heslo je „0000".
- Klepněte na „ok" [„ok"].
- Klikněte na „Continue" [„Pokračovat"].

- *Toto zařízení je nyní připraveno k použití.*

Rozšířené ovládací prvky

Úsporný režim
Stisknutím ovládání hlasitosti a přidržením po dobu 4 sekund se zařízení přepne do úsporného režimu. (LED dioda bliká červeně 1x za sekundu)
Reproduktor opět zapnete stisknutím ovládání hlasitosti po dobu 1 sekundy.

Ovládání hlasitosti/výšek/basů
Stisknutím ovládání hlasitosti při přehrávání hudby přepínáte mezi hlasitostí, výškami a basy.

Paměť reproduktoru
Reproduktor má zabudovanou paměť. Proto se přístroje po každém zapnutí reproduktoru a hudebního zařízení navzájem připojí.
Paměť reproduktoru vymažete stisknutím tlačítka přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund.

Změna zvukového vstupu
Reproduktor má 2 různé zvukové vstupy. Bluetooth a 3,5mm audio.
Stisknutím tlačítka výběru vstupu „A" je možné přepínat mezi těmito vstupy.
LED dioda signalizuje zvolený zvukový zdroj:
- Modrá LED: Bluetooth
- Červená LED: 3,5mm audio vstup

Odstraňování problémů

Problém	Řešení
BT reproduktor se nemůže připojit k zařízení	- Zkontrolujte, zda je BT reproduktor v režimu spárování. Stisknutím tlačítka přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund aktivujete režim spárování. (modrá LED bliká každou sekundu) - Zkontrolujte, zda jste zvolili správný vstup. - V případě, že je vyžadováno heslo, Zadejte „0000" - Přisuňte BT reproduktor blíže ke zvukovému zdroji. (maximální vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m) - Vymažte vnitřní paměť reproduktoru. (stisknutím tlačítka přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund) Opakujte standardní konfigurační kroky tohoto zařízení. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Reproduktor je možné spárovat vždy pouze s jedním zařízením.
Žádný zvuk	- Zkontrolujte LED kontrolku. LED dioda musí každé 4 sekundy 2x bliknout modře. - Zkontrolujte, zda jste zvolili správný vstup. - Opakujte standardní konfigurační kroky tohoto zařízení. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Deformovaný zvuk	- Tento BT reproduktor se nachází příliš daleko od zařízení. (maximální vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m) - Pokud používáte výrobek v blízkosti velkých kovových povrchů, odstraňte kovový povrch nebo výrobek přemístěte co nejdále od něj. - Stěny a podlahy znatelně snižují rozsah výrobku. Přisuňte BT reproduktor blíže ke zvukovému zdroji. - BT reproduktor přesuňte dále od dalších bezdrátových zařízení. (např. bezdrátový síťový router, myš a klávesnice)
Hlasitost zvuku je nízká	- Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení. (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Pokud se nedaří problém vyřešit, obraťte se na náš helpdesk na adrese www.trust.com/18017/faq.

Inštalácia

①

A	Výber vstupu			
B	Ovládanie hlasitosti/režim			
C	Predchádzajúca skladba*			
D	Prehrávanie/Pauza*			
E	Ďalšia skladba*			
F	LED kontrolka:	Modrá 1x za sekundu	Režim párovania	
		Modrá 1x každé 2 sekundy	Párovanie nepripojené.	
		Modrá 2x každé 4 sekundy	Párovanie a pripojené	
		Červená nepretržitá	3,5 mm vstup	
		Červená 1x za sekundu	Pohotovostný režim	
G	3,5 mm vstup zvuku			
H	3,5 mm výstup slúchadiel			
I	Vstup napájacieho adaptéra			
J	Tlačidlo Power			
K	Adaptér napájania			
L	Audio kábel			

* Funkcia funguje iba pri použití vstupu Bluetooth.

②
- Pripojte napájací adaptér k zásuvke.
- Pripojte napájací adaptér k vstupu napájacieho adaptéra „I".
- Napájanie reproduktora spustíte stlačením tlačidla na zadnej strane reproduktora.
- LED indikátor „F" začne blikať na modro každú sekundu (režim párovania).

▶ Ak LED indikátor nebliká na modro 1x za sekundu, stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo prehrávania/pauzy.
▶ Ak je počas konfigurácie zariadenia požadované heslo, použite „0000".

Štandardná konfigurácia

	iPad/ iPhone
③	- Prejdite na „Settings" [„Nastavenia"] - Prejdite na „General" [„Všeobecné"] nastavenia. - Prejdite na „Bluetooth" [„Bluetooth"]
④	- Uistite sa, že je Bluetooth zapnuté. - V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio". (uistite sa, že reproduktor je v režime párovania) Keď je status zariadenia „paired" [„párovanie"], vaše zariadenie je pripravené na použitie.

	Android
⑤	Prejdite na „Settings" [„Nastavenia"].
⑥	Prejdite na „Wireless and network" [„Bezdrôtové zariadenie a sieť"].
⑦	Prejdite na „Bluetooth settings" [„Nastavenia Bluetooth"] a ak je to potrebné, stlačte „find nearby devices" [„nájsť zariadenia v okolí"].
⑧	V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio". (uistite sa, že reproduktor je v režime párovania)
⑨	Stlačte a podržte „Trust BT Audio" a prejdite na ponuku možností bezdrôtového zvukového zariadenia.
⑩	Uistite sa, že je zariadenie „Connected" [„Pripojené"] a že je vybraný profil „Media" [„Médiá"]. *Vaše zariadenie je pripravené na použitie.*

	Windows
⑪	A. Otvorte ikony panela úloh. B. Kliknite na ikonu Bluetooth. C. Kliknite na „Add a device" [„Pridať zariadenie"].
⑫	- V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio". (uistite sa, že reproduktor je v režime párovania) *Po úspešnom pridaní zariadenia je vaše zariadenie pripravené na používanie.*
⑬	- Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu reproduktora na paneli úloh. - Otvorte „Playback devices" [„Prehrávacie zariadenia"].
⑭	- Ako východiskové zariadenie nastavte „Trust BT Audio".

Konfigurácia na systéme Mac

- Kliknite na ikonu Bluetooth na paneli úloh.
- Uistite sa, že Bluetooth je zapnuté.
- Prejsť na „set up Bluetooth device" [„nastavenie zariadenia Bluetooth"].
- V zozname zariadení Bluetooth vyberte „Trust BT Audio". (uistite sa, že zariadenie je v režime párovania)
- Kliknite na „Continue" [„Pokračovať"].
- Ak nebolo párovanie úspešné. Prejdite na „Passcode options" [„Možnosti hesla"].
- Vyberte „Use a specific passcode" [„Použiť špecifické heslo"].
- Heslo je „0000".
- Kliknite na „ok" [„ok"].
- Kliknite na „Continue" [„Pokračovať"].
- *Vaše zariadenie je teraz pripravené na použitie.*

Pokročilé ovládania

Pohotovostný režim
Stlačením a podržaním ovládania hlasitosti na 4 sekundy prejde reproduktor do pohotovostného režimu. (LED kontrolka bliká na červeno 1x za sekundu)
Ak chcete znovu zapnúť reproduktor, stlačte na 1 sekundu ovládanie hlasitosti.

Ovládanie hlasitosti/výšok/basov
Ak chcete prepínať medzi hlasitosťou, výškami a basmi, stlačte počas prehrávania hudby ovládanie hlasitosti.

Pamäť reproduktora
Reproduktor má zabudovanú pamäť Pri každom zapnutí reproduktora a vášho hudobného prehrávača sa automaticky pripoja.
Ak chcete vymazať pamäť reproduktora, stlačte a na 5 sekúnd podržte tlačidlo prehrávania/pauzy.

Zmena vstupu zvuku
Reproduktor ma 2 rôzne vstupy zvuku. Bluetooth a 3,5 mm zvuk
Stlačením tlačidla výberu vstupu „A" môžete medzi týmito vstupmi prepínať.
LED kontrolka indikuje vybraný vstupný zdroj.
- Modrá LED kontrolka: Bluetooth
- Červená LED kontrolka: 3,5 mm vstup zvuku

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Neviem pripojiť BT reproduktor k môjmu zariadeniu	- Uistite sa, že je BT reproduktor v režime párovania. Stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo prehrávania/pauzy a aktivujte režim párovania. (modrá LED kontrolka bliká každú sekundu) - Uistite sa, že ste vybrali správny vstup. - Ak je požadované heslo. Použite „0000". - Presuňte BT reproduktor bližšie ku zdroju zvuku. (za ideálnych podmienok je maximálna vzdialenosť 10 m) - Vymažte internú pamäť reproduktora. (stlačte a 5 sekúnd podržte tlačidlo prehrávania/pauzy) Zopakujte konfiguračné kroky pre vaše zariadenie. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Reproduktor môžete naraz spárovať iba s jedným zariadením.
Žiadny zvuk	- Skontrolujte LED kontrolku. LED kontrolka musí blikať na modro 2x každé 4 sekundy. - Uistite sa, že ste vybrali správny vstup. - Zopakujte konfiguračné kroky pre vaše zariadenie. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Skreslený zvuk	- Váš BT reproduktor je príliš ďaleko od zariadenia. (za ideálnych podmienok je maximálna vzdialenosť 10 m) - Ak používate výrobok okolo veľkých kovových povrchov, tieto povrchy odstráňte alebo svoj výrobok presuňte mimo nich. - Stena a podlaha drasticky redukujú rozsah výrobku. Presuňte BT reproduktor bližšie ku zdroju zvuku. - Presuňte BT reproduktor Ďalej od ostatných bezdrôtových zariadení. (ako routery, myš a klávesnica bezdrôtovej siete)
Hlasitosť je nízka	- Skontrolujte nastavenie hlasitosti vášho zariadenia. (Tablet, Smartphone, počítač)

▶ Ak sa váš problém nevyrieši, kontaktujte prosím helpdesk na www.trust.com/18017/faq.

Telepítés

①

A	Bemenetválasztás			
B	Hangerő-szabályozás / Üzemmód			
C	Előző szám*			
D	Lejátszás / Szünet*			
E	Következő zeneszám*			
F	LED jelzőfény:	Kék 1x másodpercenként	Párosítási üzemmód	
		Kék 1x 2 másodpercenként	Párosított eszköz nincs csatlakoztatva.	
		Kék 2x 4 másodpercenként	Párosítva és csatlakoztatva	
		Állandó piros	3,5 mm bemenet	
		Piros 1x másodpercenként	Készenléti üzemmód	
G	3,5 mm audió bemenet			
H	3,5 mm fülhallgató bemenet			
I	Hálózati adapter bemenet			
J	Tápfeszültség gomb			
K	Hálózati adapter			
L	Audiókábel			

* A funkció csak akkor működik, amikor a Bluetooth bemenet van használatban.

②
- Csatlakoztassa a tápegységet a fali aljzathoz.
- Csatlakoztassa a hálózati adaptert az „I" hálózati adapter-bemenethez
- Kapcsolja be a hangszórót a hátulján lévő bekapcsoló gombbal
- Az „F" LED kijelző kéken villogni kezd, minden másodpercben egyet (párosítás üzemmód).

▶ Ha a LED kijelző nem villog kéken egyszer minden másodpercben, nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszás/szünet gombot 5 másodpercig.

▶ Ha a készülék konfigurálása során engedélyezési kód szükséges. Használja a „0000" kódot.

Szabvány konfigurálás

	iPad/iPhone
③	- Lépjen a „Settings" [„Beállítások"] pontra. - Lépjen a „General" [„Általános"] pontra. - Lépjen a „Bluetooth" [„Bluetooth"] pontra.
④	- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva. - Válassza a „Trust BT Audio" lehetőséget a Bluetooth készülékek listáján. (ellenőrizze, hogy a hangszóró párosítás üzemmódban van-e) Amikor az eszköz állapota „paired" [„párosított"] állapotra vált, az eszköz használatra kész.

	Android
⑤	Lépjen a „Settings" [„Beállítások"] pontra
⑥	Lépjen a „Wireless and network" [„Vezeték nélküli hálózat és hálózat"] pontra
⑦	Lépjen a „Bluetooth settings" [„Bluetooth beállítások"] pontra és nyomja meg a „find nearby devices" [„közeli eszközök keresése"] lehetőséget, ha szükséges.
⑧	Válassza a „Trust BT Audio" lehetőséget a Bluetooth készülékek listáján. (ellenőrizze, hogy a hangszóró párosítás üzemmódban van-e)
⑨	Tartsa lenyomva a „Trust BT Audio" elemet, így belép a vezeték nélküli audió eszköz menü opciókba.
⑩	Ellenőrizze, hogy az eszköz „Connected" [„Csatlakoztatva"] állapotban van-e és a „Media" [„Média"] profil ki van-e választva. *Az Ön eszköze használatra kész.*

	Windows
⑪	A. Nyissa meg a tálca ikonokat. B. Kattintson a Bluetooth ikonra. C. Kattintson az „Add a device" [„Eszköz hozzáadása"] gombra.
⑫	- Válassza a „Trust BT Audio" lehetőséget a Bluetooth készülékek listáján. (ellenőrizze, hogy a hangszóró párosítás üzemmódban van-e) *Amikor az eszköz hozzáadása sikeresen megtörtént, az eszköz használatra kész.*
⑬	- Kattintson a jobb egér gombbal a tálcán lévő hangszóró ikonra. - Nyissa meg a „Playback devices" [„Lejátszóeszközök"] elemet.
⑭	- Állítsa be alapértelmezett eszköznek a „Trust BT Audio" eszközt.

Konfigurálás Mac rendszeren

- Kattintson a tálcán a Bluetooth ikonra.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva.
- Lépjen a „set up Bluetooth device" [„Bluetooth eszköz beállítása"] pontra.

- Válassza a „Trust BT Audio" lehetőséget a Bluetooth készülékek listáján. (ellenőrizze, hogy az eszköz párosítás üzemmódban van-e)
- Kattintson a „Continue" [„Folytatás"] gombra.

- Ha a párosítási kísérlet sikertelen volt. Lépjen az „Passcode options" [„Azonosító kód"] elemre.
- Válassza ki a „Use a specific passcode" [„Specifikus azonosító kód"] elemet.
- Használja „0000" azonosító kódot
- Kattintson az „ok" [„ok"] gombra.
- Kattintson a „Continue" [„Folytatás"] gombra.

- *Az Ön eszköze most már használatra kész.*

Speciális vezérlés

Készenlét
Ha 4 másodpercig nyomva tartja a hangerő-szabályozó gombot, a hangszóró készenléti üzemmódba vált. (LED pirosan villog másodpercenként 1x)
A hangszóró visszakapcsolásához nyomja a hangerő-szabályozót 1 másodpercig.

Hangerő / Magas / Basszus szabályozó
Zene lejátszása közben nyomja meg a hangerő-szabályozót, ha váltani szeretne a hangerő, a magas és a mély beállítások között.

Hangszóró memória
A hangszóró beépített memóriával rendelkezik. Ezért minden alkalommal, amikor bekapcsolja a hangszórót és a zenelejátszó készüléket, ezek automatikusan kapcsolódnak.
A hangszóró memóriájának törléséhez 5 másodpercig tartsa nyomva a lejátszás/szünet gombot.

Audió bemenet módosítása
A hangszóró 2 különböző audió bemenettel rendelkezik. Bluetooth és 3,5 mm audió
Az „A" bemenetválasztó gomb megnyomásával válthat ezek között a bemenetek között.
A LED lámpák jelzik a kiválasztott bemeneti forrást. - Kék LED: Bluetooth
- Piros LED: 3,5 mm audió bemenet

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A BT hangszóró nem csatlakozik a készülékemhez.	- Győződjön meg róla, hogy a BT hangszóró párosítás módban van-e. Nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszás/szünet gombot 5 másodpercig a párosítás mód aktiválásához. (kék led másodpercenként villog) - Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet választotta-e ki. - Ha szükség van azonosító kódra Használja a „0000" kódot. - Helyezze a BT hangszórót közelebb az audió forráshoz. (ideális körülmények között a maximális távolság 10 méter) - Törölje a hangszóró belső memóriáját. (nyomja meg és tartsa nyomva a lejátszás/szünet gombot 5 mp-ig) Ismételje meg a készüléke szabvány konfigurálási beállításait. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - A hangszóró egyszerre csak egy készülékkel párosítható.
Nincs Hang	- Ellenőrizze a LED fényt A LED-nek kéken kell felvillanna 4 másodpercenként 2x. - Ellenőrizze, hogy a megfelelő bemenetet választotta-e ki. - Ismételje meg a készüléke szabvány konfigurálási beállításait. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Torz hang	- A BT hangszóró túl messze van a készülékétől. (ideális körülmények között a maximális távolság 10 méter) - Amennyiben a terméket nagyméretű fémfelületek közelében használja, távolítsa el a fém felületet, vagy vigye távolabb a terméket a fémfelülettől. - A falak és a padló jelentős mértékben csökkenti a termék hatótávolságát. Helyezze a BT hangszórót közelebb az audió forráshoz. - Vigye a BT hangszórót távolabb más vezeték-nélküli készülékektől. (mint a vezeték-nélküli hálózati router-ek, egér és klaviatúra)
Alacsony hangerő	- Ellenőrizze a készüléke hangerő-beállításait. (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Amennyiben a problémája nem oldódik meg, kérjük, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálatunkkal a www.trust.com/18017/faq honlapon keresztül.

Instalare

①

A	Selectarea intrării		
B	Control volum/mod		
C	Melodia anterioară*		
D	Redare/Pauză*		
E	Melodia următoare*		
F	Indicator LED:	Albastru 1x fiecare sec.	Mod pereche
		Albastru 1x fiecare 2 sec.	Pereche neconectată.
		Albastru 2 x fiecare 4 sec.	Pereche şi conectată
		Roşu constant	Intrare 3,5 mm
		Roşu 1x fiecare sec.	Mod de aşteptare
G	Intrare audio 3,5 mm		
H	Ieşire căşti 3,5 mm		
I	Ieşire adaptor de alimentare		
J	Buton alimentare		
K	Transformator		
L	Cablu audio		

* Funcţionează numai dacă se utilizează intrarea Bluetooth.

②
- Conectaţi adaptorul de alimentare la priza de perete.
- Conectaţi adaptorul de alimentare la intrarea „I" pentru adaptorul de alimentare
- Activaţi difuzorul prin apăsarea butonului de alimentare aflat pe spatele difuzorului
- Indicatorul LED „F" va lumina intermitent în culoarea albastră o dată la fiecare secundă (mod pereche).

► Dacă indicatorul LED nu luminează intermitent în culoarea albastră 1x fiecare sec. apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec.

► Dacă pe durata configurării dispozitivului, se cere un cod de acces folosiţi „0000".

Configurare standard

	iPad/iPhone
③	- Mergeţi la „Settings" [„Setări]". - Mergeţi la setări „General" [„Generale]". - Mergeţi la „Bluetooth" [„Bluetooth"].
④	- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat. - Selectaţi „Trust BT Audio" din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul împerecheat) Dacă starea acestuia este „paired" [„împerecheat"], dispozitivul dvs. este gata de utilizare.

	Android
⑤	Mergeţi la „Settings" [„Setări]".
⑥	Mergeţi la „Wireless and network" [„Fără fir şi reţea"].
⑦	Mergeţi la „Bluetooth settings" [„Setări Bluetooth"] şi apăsaţi pe „find nearby devices" [„găseşte dispozitivul apropiat"], dacă este necesar.
⑧	Selectaţi „Trust BT Audio" din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul împerecheat)
⑨	Apăsaţi şi menţineţi apăsat pe „Trust BT Audio" pentru a merge în meniul cu opţiuni al dispozitivului audio fără fir.
⑩	Asiguraţi-vă că dispozitivul este „Connected" [„Conectat"]. şi că profilul „Media" [„Media"] este selectat. *Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.*

	Windows
⑪	A. Deschideţi pictogramele din bara de activităţi. B. Faceţi clic pe pictograma Bluetooth. C. Faceţi clic pe „Add a device" [„Adăugaţi un dispozitiv"].
⑫	- Selectaţi „Trust BT Audio" din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul împerecheat) *În momentul în care dispozitivul este adăugat cu succes, dispozitivul dvs. este gata de utilizare.*
⑬	- Faceţi clic-dreapta pe pictograma microfonului din bara de activităţi. - Deschideţi „Playback devices" [„Dispozitive de redare"].
⑭	- Setaţi dispozitivul „Trust BT Audio" ca pe un dispozitiv implicit.

Configurare în sistem Mac

- Faceţi clic pe pictograma Bluetooth din bara de activităţi.
- Asiguraţi-vă că Bluetooth este activat.
- Mergeţi la „set up Bluetooth device" [„setaţi dispozitivul Bluetooth"].

- Selectaţi „Trust BT Audio" din lista dispozitivelor Bluetooth. (asiguraţi-vă că difuzorul este în modul împerecheat)
- Faceţi clic pe „Continue" [„Continuă"].

- If the pairing attempt was unsuccessful. Mergeţi la „Passcode options" [„Opţiuni pentru parolă"].
- Selectaţi „Use a specific passcode" [„Utilizaţi o anumită parolă"].
- Parola care urmează a fi utilizată este „0000".
- Faceţi clic pe „ok" [„ok"].
- Faceţi clic pe „Continue" [„Continuă"].

- *Dispozitivul dvs. este gata de utilizare.*

Control avansat

Aşteptare
Prin apăsarea şi menţinerea apăsării controlului de volum timp de 4 secunde difuzorul intră în modul de aşteptare. (LED-ul clipeşte roşu la fiecare o secundă)
Pentru a reactiva difuzorul, apăsaţi controlul de volum timp de o secundă.

Control volum/înalte/bas
Apăsaţi controlul de volum în timpul redării muzicale pentru a comuta între volum, sunete înalte şi bas.

Memorie difuzor
Difuzorul are o memorie integrată. Astfel încât de fiecare dată când activaţi difuzorul şi dispozitivul muzical se va conecta automat.
Pentru a şterge memoria difuzorului apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec.

Schimbarea intrării audio
Difuzorul dispune de 2 intrări audio diferite. Bluetooth şi audio 3,5 mm.
Prin apăsarea butonului de selectare audio „A" puteţi comuta între aceste intrări.
Lumina LED-ului indică sursa de intrare selectată: - LED albastru: Bluetooth
- LED roşu: Intrare audio 3,5 mm

Depanare

Problemă	Soluţie
Nu pot conecta difuzorul BT la dispozitiv	- Verificaţi dacă difuzorul BT se află în modul împerechere. Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec. Pentru a activa modul împerechere. (led-ul albastru luminează la fiecare sec.) - Verificaţi dacă aţi selectat intrarea corectă. - Dacă se solicită o parolă. Utilizaţi „0000" - Mutaţi difuzorul BT mai aproape de sursa dvs. audio. (în condiţii ideale, distanţa maximă este de 10 m) - Ştergerea memoriei interne a difuzorului. (apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul redare/pauză timp de 5 sec.) Repetaţi etapele de configurare standard a dispozitivului dvs. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Difuzorul poate fi împerecheat numai cu un singur dispozitiv în acelaşi timp.
Fără sunet	- Verificaţi dacă LED-ul luminează. Lumina LED-ului trebuie să clipească albastru de 2 ori la fiecare 4 sec. - Verificaţi dacă aţi selectat intrarea corectă. - Repetaţi etapele de configurare standard a dispozitivului dvs. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Sunet distorsionat	- Difuzorul dvs. BT este prea departe de dispozitiv. (în condiţii ideale, distanţa maximă este de 10 m) - Dacă folosiţi produsul în apropierea unor suprafeţe metalice emari, îndepărtaţi suprafaţa metalică sau deplasaţi produsul departe de suprafaţa metalică. - Pereţii şi podeaua reduc în mod drastic domeniul produsului. Mutaţi difuzorul BT mai aproape de sursa audio. - Mutaţi difuzorul BT departe de celelalte dispozitive fără fir. (cum ar fi rutere de reţea, mouse şi tastaturi wireless)
Volumul sunetului este scăzut	- Verificaţi setările pentru volum ale dispozitivului dvs. (Tabletă, Smartphone, PC)

▶ În cazul în care problema dumneavoastră nu se soluţionează, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă la adresa www.trust.com/18017/faq.

Инсталиране

①

A	Избор на вход		
B	Управление силата на звука/Режим		
C	Предишно парче*		
D	Възпроизвеждане/Пауза*		
E	Следващо парче*		
F	Светодиоден индикатор:	Синьо 1x всяка сек.	Режим сдвояване
		Синьо 1x всеки 2 сек.	Сдвоен не свързан.
		Синьо 2x всеки 4 сек.	Сдвоен и свързан
		Червен постоянен	3,5 мм вход
		Червен 1x всяка сек.	Режим готовност
G	3,5 мм Аудио вход		
H	3,5 мм Извод слушалки		
I	Вход захранващ адаптер		
J	Бутон на захранването		
K	Захранващ адаптер		
L	Аудио кабел		

* Функцията работи само, когато се използва Bluetooth вход.

②
- Свържете захранващия адаптер към стенен контакт.
- Свържете захранващия адаптер към вход „I"
- Включете високоговорителя като натиснете бутона за захранване от задната страна на високоговорителя
- Светодиодният индикатор „F" ще започне да мига в синьо на всяка секунда (режим сдвояване).

▶ Ако светодиодният индикатор не мига в синьо 1x на всяка секунда, натиснете и задръжте бутона възпроизвеждане/пауза за 5 сек.

▶ Ако по време на конфигурацията на устройството е необходима парола, използвайте „0000".

Стандартна конфигурация

	iPad/iPhone
③	- Преминете към „Settings" [„Настройки"]. - Преминете към настройки „General" [„Общо"]. - Преминете към „Bluetooth" [„Bluetooth"]
④	- Уверете се, че Bluetooth е включен. - Изберете „Trust BT Audio" от списъка на Bluetooth устройства. (уверете се, че високоговорителя е в режим сдвояване) Когато състоянието на устройството е „paired" [„свързано"], Вашето устройство е готово за употреба.

	Android
⑤	Преминете към „Settings" [„Настройки"].
⑥	Преминете към „Wireless and network" [„Безжични и мрежи"].
⑦	Преминете към „Bluetooth settings" [„Bluetooth настройки"] и ако е необходимо натиснете „find nearby device" [„открий устройство в близост"].
⑧	Изберете „Trust BT Audio" от списъка с Bluetooth устройства. (уверете се, че високоговорителя е в режим сдвояване)
⑨	Натиснете и задръжте „Trust BT Audio", за да преминете към менюто с опции на безжичното аудио устройство.
⑩	Уверете се, че устройството е „Connected" [„Свързано"] и че е избран and the профил „Media" [„Медия"]. *Вашето устройство е готово за употреба.*

	Windows
⑪	A. Отворете иконите на лентата със задачи. B. Щракнете иконата Bluetooth. C. Щракнете върху „Add a device" [„Добави устройство"].
⑫	- Изберете „Trust BT Audio" от списъка на Bluetooth устройства. (уверете се, че високоговорителя е в режим сдвояване) *Когато устройството е добавено успешно, то е готово за употреба.*
⑬	- Щракнете с десния бутон върху иконата на високоговорител в лентата със задачи. - Отворете „Playback devices" [„Плейбек устройства"].
⑭	- Задайте „Trust BT Audio" като устройство по подразбиране.

Конфигурация на система Mac

- Щракнете върху иконата Bluetooth в лентата със задачи.
- Уверете се че Bluetooth е включен.
- Преминете към „set up Bluetooth device" [„Настройка на Bluetooth устройство"]

- Изберете „Trust BT Audio" от списъка на Bluetooth устройства. (уверете се, че устройството е в режим на сдвояване)
- Щракнете върху „Continue" [„Продължи"].

- Ако опитът за свързване е неуспешен. Преминете към „Passcode options" [„Опции за парола"].
- Изберете „Use a specific passcode" [„Използване на специфична парола"].
- Използваната парола е „0000".
- Щракнете „ok" [„ok"].
- Щракнете върху „Continue" [„Продължи"].

- *Сега устройството Ви е готово за употреба.*

Разширено управление

Готовност
С натискане и задържане на управлението силата на звука за 4 секунди, високоговорителя преминава в режим на готовност. (светодиодът мига в червено на 1x всяка секунда)
За да включите отново високоговорителя, натиснете управлението на силата на звука за 1 секунда.

Управление Сила на звука/Високи честоти/Бас
Натиснете управлението на силата на звука по време на възпроизвеждане на музика, за да превключите между сила на звука, високи честоти и бас.

Памет на високоговорителя
Високоговорителят има вградена памет. Така всеки път щом включите високоговорителя и музикалното си устройство те ще се свържат автоматично.
За да изчистите паметта на високоговорителя, натиснете и задръжте бутона възпроизвеждане /пауза за 5 секунди.

Смяна на аудио вход
Високоговорителят има 2 различни аудио входа. Bluetooth и 3,5 мм аудио.
С натискане на бутона за избор на вход „A", можете да превключите между тези два входа.
Светодиодната лампа указва избраният входен източник: - Син светодиод: Bluetooth
- Червен светодиод: 3,5 мм аудио вход

Отстраняване на неизправности

Проблем	Решение
Не мога да свържа BT високоговорителя към което устройство	- Уверете се, че BT високоговорителя е в режим на сдвояване. Натиснете и задръжте бутона възпроизвеждане/пауза за 5сек., за да активирате режима на сдвояване. (син светодиод мига на всяка секунда) - Уверете се ,че сте избрали правилния вход. - Ако е необходима парола. Използвайте „0000". - Преместете BT високоговорителя по-близо до своя аудио източник. (максималното разстояние при идеални условия е 10 м) - Изтриване на вътрешната памет на високоговорителя. (натиснете и задръжте бутона възпроизвеждане /пауза за 5сек.) Повторете стъпките за стандартна конфигурация за вашето устройство. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Високоговорителят може да бъде сдвоен едновременно само с едно устройство.
Няма звук	- Проверете светлинната LED индикация. Трябва светодиодната лампа да мига в синьо 2х на всеки 4 сек. - Уверете се ,че сте избрали правилния вход. - Повторете стъпките за стандартна конфигурация за вашето устройство. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Смущения в звука	- Вашият BT високоговорител е прекалено далеч от устройството ви. (максималното разстояние при идеални условия е 10 м) - Ако използвате продукта около големи метални повърхности, отстранете металните повърхности или преместете продукта далеч от тях. - Стените или етажите драстично намаляват обхвата на продукта. Преместете BT високоговорителя по-близо до своя аудио източник. - Преместете BT високоговорителя по-далеч от безжични устройства. (като безжични маршрутизатори, мишки и клавиатури).
Силата на звука е ниска	- Проверете настройката за сила на звука на устройството си. (Таблет, смарттелефон, компютър)

▶ Ако проблемът Ви не е разрешен, моля свържете се с службата за поддръжка на www.trust.com/18017/faq.

Установка

①

A	Выбор входа			
B	Регулятор громкости/режима			
C	Предыдущая дорожка*			
D	Воспроизведение/пауза*			
E	Следующая дорожка*			
F	Синий 1 раз каждую секунду	Синий 1 раз каждую секунду	Режим подключения	Режим подключения
		Синий 1 раз каждые 2 секунды	Нет подключения	
		Синий 2 раза каждые 4 секунды	Соединение установлено и устройства подключены	
		Красный непрерывный	3,5-мм вход	
		Красный 1 раз каждую секунду	Режим ожидания	
G	Синий 1 раз каждые 2 секунды			Нет подключения
H	Синий 2 раза каждые 4 секунды			Соединение установлено и устройства подключены
I	Красный непрерывный			3,5-мм вход
J	Красный 1 раз каждую секунду			Режим ожидания
K	Адаптер источника питания			
L	Звуковой кабель			

* Функция работает только когда используется Bluetooth-вход.

② - Подключите адаптер питания к штепсельной розетке.
- Подключите адаптер питания к входу адаптера питания «I».
- Включите питания колонок, нажав кнопку питания на задней панели.
- Светодиодный индикатор «F» начнет мигать синим светом один раз каждую секунду (режим подключения).

▶ Если светодиодный индикатор не мигает синим светом 1 раз каждую секунду, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Воспроизведение/пауза».

▶ Если во время конфигурации устройства запрашивается пароль, введите «0000»..

Стандартная конфигурация

	iPad/iPhone
③	- Перейти к «Settings» [«Параметрам»]. - Перейти к «General» [«Общим параметрам»]. - Перейти к «Bluetooth» [«Bluetooth»].
④	- Убедитесь, что Bluetooth включен. - Выберите «Trust BT Audio» из списка Bluetooth-устройств. (Убедитесь, что колонки находятся в режиме подключения.) Изменение состояния устройства на «paired» [«подключено»] означает, что оно готово к использованию.

	Операционная система Android
⑤	Перейти к «Settings» [«Параметрам»].
⑥	Перейти к «Wireless and network» [«Беспроводному сетевому подключению»].
⑦	Перейти к «Bluetooth settings» [«Настройкам Bluetooth»] и при необходимости нажать «find nearby devices» [«Поиск расположенных вблизи устройств»].
⑧	Выберите «Trust BT Audio» из списка Bluetooth-устройств. (Убедитесь, что колонки находятся в режиме подключения.)
⑨	Нажмите и удерживайте «Trust BT Audio», чтобы перейти к меню параметров беспроводного аудиоустройства.
⑩	Убедитесь, что устройство «Connected» [«Подключено»] и выбран профиль «Media» [«Медиа»]. *Устройство готово к использованию.*

	Операционная система Windows
⑪	A. Открыть значки панели задач. B. Щелкнуть значок Bluetooth. C. Щелкнуть «Add a device» [«Добавить устройство»].
⑫	- Выберите «Trust BT Audio» из списка Bluetooth-устройств. (Убедитесь, что колонки находятся в режиме подключения.) *Если устройство успешно добавлено, оно готово к использованию.*
⑬	- Щелкнуть правой кнопкой мыши значок колонок на панели задач. - Открыть «Playback devices» [«Устройства воспроизведения»].
⑭	- Установить «Trust BT Audio» как устройство по умолчанию.

Настройка для операционных систем Mac

- Щелкнуть значок Bluetooth на панели задач.
- Убедитесь, что Bluetooth включен.
- Перейти к «set up Bluetooth device» [«Установить Bluetooth-устройство»].

- Выберите «Trust BT Audio» из списка Bluetooth-устройств. (Убедитесь, что устройство находится в режиме подключения.)
- Щелкнуть «Continue» [«Продолжить»].

- Если попытка подключения была неудачной, перейдите к «Passcode options» [«Параметрам пароля»].
- Выберите «Use a specific passcode» [«Ввести указанный пароль»].
- Следует ввести пароль «0000».
- Щелкнуть «ok» [«ok»].
- Щелкнуть «Continue» [«Продолжить»].

- *Теперь устройство готово к использованию.*

Дополнительные элементы управления

Режим ожидания
Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд регулятор громкости, чтобы перевести колонки в режим ожидания. (Светодиодный индикатор начнет мигать красным светом 1 раз каждую секунду.)
Включите колонки, нажав и удерживая в течение 1 секунды регулятор громкости.

Регулировка громкости / высоких частот / низких частот
Нажмите регулятор громкости во время воспроизведения музыки для настройки параметров громкости, высоких и низких частот.

Память колонок
Колонки имеют встроенную память. Следовательно, при каждом включении колонок и Вашего музыкального устройства будет выполняться их автоматическое подключение.
Чтобы очистить память колонок, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Воспроизведение/пауза».

Выбор аудиовхода
Колонки оснащены 2 различными звуковыми входами. Bluetooth и 3,5-мм аудиовходом.
Нажмите кнопку выбора входа «A», чтобы переключиться между этими выходами.
Светодиодный индикатор указывает на выбранный источник входящего сигнала:
- Синий индикатор: Bluetooth
- Красный индикатор: 3,5-мм аудиовход

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Невозможно подключить Bluetooth-колонки к моему устройству	- Убедитесь, что Bluetooth-колонки находятся в режиме подключения. Чтобы включить режим подключения, нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Воспроизведение/ пауза». (Светодиодный индикатор начнет мигать синим светом каждую секунду.) - Убедитесь, что Вы выбрали правильный вход. - Если запрашивается пароль, введите «0000». - Переместите Bluetooth-колонки ближе к источнику звукового сигнала. (Максимальное расстояние составляет 10 м при идеальных условиях.) - Очистите внутреннюю память колонок. (Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопку «Воспроизведение/пауза».) Повторно выполните этапы стандартной конфигурации для Вашего устройства. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Колонки могут быть одновременно подключены только к одному устройству.
Нет звука **Искаженный звук**	- Проверьте работу светодиода. Светодиодный индикатор должен мигать синим светом 2 раза каждые 4 секунды. - Убедитесь, что Вы выбрали правильный вход. - Повторно выполните этапы стандартной конфигурации для Вашего устройства. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Bluetooth-колонки находятся слишком далеко от Вашего устройства. (Максимальное расстояние составляет 10 м при идеальных условиях.) - Если вы используете продукт около больших металлических поверхностей, уберите металлические поверхности или уберите продукт подальше от металлической поверхности. - Стены и пол значительно снижают рабочий диапазон продукта. Переместите Bluetooth-колонки ближе к источнику звукового сигнала. - Уберите Bluetooth-колонки подальше от других беспроводных устройств (Напр., беспроводных сетевых маршрутизаторов, мыши и клавиатуры.)
Уровень звука низкий	- Проверьте уровень громкости Вашего устройства (планшета, смартфона, ПК)

▶ Если проблема не устранена, обращайтесь в справочную службу www.trust.com/18017/faq.

Εγκατάσταση

①

A	Επιλογή εισόδου			
B	Έλεγχος έντασης ήχου/Κατάσταση			
C	Προηγούμενο κομμάτι*			
D	Αναπαραγωγή/Παύση*			
E	Επόμενο κομμάτι*			
F	Ενδεικτική λυχνία LED:	Μπλε 1 φορά κάθε δευτ.	Κατάσταση ζεύξης	
		Μπλε 1 φορά κάθε 2 δευτ.	Με ζεύξη, χωρίς σύνδεση.	
		Μπλε 2 φορές κάθε 4 δευτ.	Με ζεύξη & σύνδεση	
		Κόκκινο σταθερά	Είσοδος 3,5 χιλ.	
		Κόκκινο 1 φορά κάθε δευτ.	Κατάσταση αναμονής	
G	Είσοδος ήχου 3,5 χιλ.			
H	Έξοδος ακουστικών 3,5 χιλ.			
I	Είσοδος Τροφοδοτικού			
J	Πλήκτρο Ενεργοποίησης			
K	Τροφοδοτικό			
L	Καλώδιο ήχου			

* Λειτουργεί μόνο όταν χρησιμοποιείται η είσοδος Bluetooth.

②
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα ρεύματος στον τοίχο.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό στην είσοδο τροφοδοτικού 'I'
- Θέστε σε λειτουργία το ηχείο πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης στην πίσω πλευρά του ηχείου
- Η ένδειξη LED 'F' θα αρχίσει να αναβοσβήνει με Μπλε χρώμα, μία φορά κάθε δευτερόλεπτο (κατάσταση ζεύξης).

▶ Εάν η ένδειξη LED δεν αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 1 φορά κάθε δευτερόλεπτο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για 5 δευτ.

▶ Εάν ζητηθεί κωδικός ασφαλείας (passcode) κατά τη διαμόρφωση της συσκευής, χρησιμοποιήστε το '0000'.

Τυπική Διαμόρφωση

	iPad/iPhone
③	- Επιλέξτε 'Settings' [Ρυθμίσεις]. - Επιλέξτε 'General' [Γενικά]. - Επιλέξτε 'Bluetooth'
④	- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επικοινωνία Bluetooth. - Επιλέξτε 'Trust BT Audio' στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth. (βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται σε κατάσταση ζεύξης) Όταν η κατάσταση της συσκευής γίνει 'paired' [ολοκλήρωση ζεύξης], είναι έτοιμη για χρήση.

	Android
⑤	Επιλέξτε 'Settings' [Ρυθμίσεις]
⑥	Επιλέξτε 'Wireless and network' [Ασύρματη επικοινωνία και δίκτυο]
⑦	Επιλέξτε 'Bluetooth settings' [Ρυθμίσεις Bluetooth] και πατήστε 'find nearby devices' (εύρεση κοντινών συσκευών), αν χρειάζεται.
⑧	Επιλέξτε 'Trust BT Audio' στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth. (βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται σε κατάσταση ζεύξης)
⑨	Πιέστε παρατεταμένα στην επιλογή 'Trust BT Audio' για να μεταβείτε στο μενού επιλογών της ασύρματης συσκευής ήχου.
⑩	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή επισημαίνεται ως 'Connected' [Συνδεδεμένη] και ότι είναι επιλεγμένο το προφίλ 'Media' [Μέσα]. *Η συσκευή σας είναι έτοιμη για χρήση.*

	Windows
⑪	Α. Εμφανίστε τα εικονίδια στη γραμμή εργασιών. Β. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth. C. Κάντε κλικ στην επιλογή 'Add a device' [Προσθήκη συσκευής].
⑫	- Επιλέξτε 'Trust BT Audio' στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth. (βεβαιωθείτε ότι το ηχείο βρίσκεται σε κατάσταση ζεύξης) *Όταν η συσκευή προστεθεί επιτυχώς, είναι έτοιμη για χρήση.*
⑬	- Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο μεγαφώνου στη γραμμή εργασιών. - Επιλέξτε 'Playback devices' [Συσκευές αναπαραγωγής].
⑭	- Επιλέξτε το 'Trust BT Audio' ως προεπιλεγμένη συσκευή.

Διαμόρφωση σε ένα σύστημα Mac

- Κάντε κλικ στο εικονίδιο Bluetooth στη γραμμή εργασιών.
- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η επικοινωνία Bluetooth.
- Επιλέξτε 'set up Bluetooth device.' [διαμόρφωση συσκευής Bluetooth].

- Επιλέξτε 'Trust BT Audio' στη λίστα με τις συσκευές Bluetooth. (βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ζεύξης)
- Κάντε κλικ στο 'Continue' [Συνέχεια].

- Εάν η προσπάθεια ζεύξης είναι ανεπιτυχής. Επιλέξτε 'Passcode options' [Επιλογές κωδικού πρόσβασης].
- Επιλέξτε 'Use a specific passcode' [Χρήση συγκεκριμένου κωδικού πρόσβασης].
- Ο κωδικός πρόσβασης που πρέπει να χρησιμοποιήσετε είναι '0000'.
- Κάντε κλικ στο 'ok'.
- Κάντε κλικ στο 'Continue' [Συνέχεια].

Η συσκευή σας είναι πλέον έτοιμη για χρήση.

Προηγμένες λειτουργίες ελέγχου

Αναμονή
Κρατώντας πατημένο το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου για 4 δευτερόλεπτα, το ηχείο μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής. (Η ένδειξη LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα 1 φορά κάθε δευτερόλεπτο)
Για να ενεργοποιήσετε ξανά το ηχείο, πατήστε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου για 1 δευτερόλεπτο.

Έλεγχος Έντασης ήχου/Πρίμων/Μπάσων
Πατήστε το κουμπί ελέγχου έντασης ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής για να επιλέξετε κυκλικά ρύθμιση της έντασης, των πρίμων και των μπάσων.

Μνήμη ηχείου
Το ηχείο διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη. Έτσι, κάθε φορά που ενεργοποιείτε το ηχείο και τη συσκευή μουσικής που χρησιμοποιείτε, θα συνδέονται αυτόματα.
Για να διαγράψετε το περιεχόμενο της μνήμης του ηχείου, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για 5 δευτερόλεπτα.

Αλλαγή εισόδου ήχου
Το ηχείο διαθέτει 2 διαφορετικές εισόδους ήχου. Bluetooth και ήχου 3,5 χιλ.
Μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ αυτών των εισόδων πατώντας το πλήκτρο επιλογής εισόδου 'A'.
Η ένδειξη LED υποδεικνύει την επιλεγμένη πηγή εισόδου:
- Μπλε Led: Bluetooth
- Κόκκινο LED: είσοδος ήχου 3,5 χιλ.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Δεν μπορώ να συνδέσω το ηχείο BT στη συσκευή μου	- Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο BT βρίσκεται σε κατάσταση ζεύξης. Για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση ζεύξης, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για 5 δευτερόλεπτα. (η ένδειξη LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κάθε δευτερόλεπτο) - Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή είσοδο. - Εάν ζητηθεί κωδικός πρόσβασης. Χρησιμοποιήστε το '0000' - Μετακινήστε το ηχείο BT πιο κοντά στην πηγή ήχου. (υπό ιδανικές συνθήκες, η μέγιστη απόσταση είναι 10 μ.). - Διαγράψτε το περιεχόμενο της εσωτερικής μνήμης του ηχείου. (κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης για 5 δευτ.) Επαναλάβετε τα βήματα τυπικής διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Το ηχείο έχει δυνατότητα ζεύξης μόνο με μία συσκευή κάθε φορά.
Δεν ακούγεται ήχος	- Ελέγξτε την ένδειξη LED. Η ένδειξη LED πρέπει να αναβοσβήνει με μπλε χρώμα 2 φορές κάθε 4 δευτ. - Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή είσοδο. - Επαναλάβετε τα βήματα τυπικής διαμόρφωσης για τη συσκευή σας. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Παραμορφωμένος ήχος	- Το ηχείο BT βρίσκεται πολύ μακριά από τη συσκευή σας. (υπό ιδανικές συνθήκες, η μέγιστη απόσταση είναι 10 μ.). - Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε κάποια μεγάλη μεταλλική επιφάνεια, αφαιρέστε τη μεταλλική επιφάνεια ή απομακρύνετε το προϊόν από αυτήν. - Οι τοίχοι και το δάπεδο μειώνουν δραστικά την εμβέλεια του προϊόντος. Μετακινήστε το ηχείο BT πιο κοντά στην πηγή ήχου. - Απομακρύνετε το ηχείο BT από άλλες ασύρματες συσκευές. (όπως ασύρματους δρομολογητές δικτύωσης, ποντίκι και πληκτρολόγιο)
Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή	- Ελέγξτε τη ρύθμιση έντασης ήχου στη συσκευή σας. (Ταμπλέτα, Smartphone, PC)

▶ Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, επικοινωνήστε με την υπηρεσία βοήθειας στη διεύθυνση www.trust.com/18017/faq

Kurulum

①

A	Giriş seçimi			
B	Ses denetimi/Mod			
C	Bir önceki kayıt izi*			
D	Oynat/Duraklat*			
E	Bir sonraki kayıt izi*			
F	LED göstergesi:	Saniyede bir mavi	Eşleşme modu	
		2 saniyede bir mavi	Eşlendi ancak bağlanmadı.	
		4 saniyede iki kere mavi	Eşlendi ve bağlandı	
		Sabit kırmızı	3,5 mm giriş	
		Saniyede bir kırmızı	Bekleme modu	
G	3,5 mm Ses girişi			
H	3,5 mm Kulaklık çıkışı			
I	Güç Adaptörü girişi			
J	Güç düğmesi			
K	Güç adaptörü			
L	Ses kablosu			

* Bu fonksiyon yalnızca Bluetooth girişi kullanıldığında çalışır.

②
- Güç adaptörünü prize takın.
- Güç adaptörünü "I" ile belirtilen güç adaptör girişine takın.
- Hoparlörü, arkasındaki güç düğmesine basarak açın.
- "F" ile belirtilen LED göstergesi saniyede bir mavi yanıp sönmeye başlayacaktır (eşleşme modu).

▶ LED göstergesi saniyede bir mavi yanıp sönmüyorsa 5 saniye oynat/duraklat düğmesini basılı tutun.
▶ Cihazın yapılandırılması sırasında bir parola istenirse "0000" girin.

Standart Yapılandırma

	iPad/iPhone
③	- "Settings" ["Ayarlar"] öğesine gidin. - "General" ["Genel"] ayarlara gidin. - "Bluetooth" ["Bluetooth"] öğesine gidin.
④	- Bluetooth fonksiyonunun açık olduğundan emin olun. - Bluetooth cihazlar listesinde "Trust BT Audio" öğesini seçin. (hoparlörün eşleşme modunda olduğundan emin olun) Cihaz durumu "paired" ["eşleşti"] olduğunda cihazınız kullanıma hazırdır.

	Android
⑤	"Settings" ["Ayarlar"] öğesine gidin.
⑥	"Wireless and network" ["Kablosuz ve ağ"] öğesine gidin.
⑦	Gerekirse "Bluetooth settings" ["Bluetooth ayarları"] öğesini seçin ve "find nearby devices" ["civardaki cihazları bul"] öğesine basın.
⑧	Bluetooth cihazlar listesinde "Trust BT Audio" öğesini seçin. (hoparlörün eşleşme modunda olduğundan emin olun)
⑨	USB alıcının seçenekler menüsüne gitmek için "Trust BT Audio" öğesini basılı tutun.
⑩	Cihazın "Connected" ["Bağlandı"] durumunda ve "Media" ["Medya"] profilinin seçilmiş olduğunu unutmayın. *Cihazınız kullanıma hazırdır*

	Windows
⑪	A. Görev çubuğu simgelerini açın. B. Bluetooth simgesine tıklayın. C. "Add a device" ["Aygıt Ekle"] öğesine tıklayın.
⑫	- Bluetooth cihazlar listesinde "Trust BT Audio" öğesini seçin. (hoparlörün eşleşme modunda olduğundan emin olun) *Aygıt başarıyla eklenince, kullanıma hazırdır.*
⑬	- Görev çubuğundaki hoparlör simgesine sağ tıklayın. - "Playback devices" ["Kayıttan Yürütme Aygıtları"]'nı seçin.
⑭	- "Trust BT Audio" cihazınızı varsayılan cihazınız olarak seçin.

Mac sistemde yapılandırma

- Görev çubuğundaki Bluetooth simgesine tı ın.
- Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun.
- "Set up Bluetooth device" ["Bluetooth Aygıtını Ayarla"] öğesine gidin

- Bluetooth cihazlar listesinde "Trust BT Audio" öğesini seçin. (cihazın eşleşme modunda olduğundan emin olun)
- "Continua" ["Devam"] öğesine tıklayın.

- Eşleştirme denemesi başarısızsa. "Passcode options" ["Parola seçenekleri"] öğesine gidin.
- "Use a specific passcode" ["Özel bir parola kullan"] öğesini seçin.
- Kullanılacak parola şudur: "0000".
- "ok"["ok"] öğesini tıklayın.
- "Continua" ["Devam"] öğesine tıklayın.

- *Cihazınız artık kullanıma hazırdır.*

Gelişmiş Denetimler

Bekleme
Ses düğmesini 4 saniye basılı tutarsanız, hoparlör bekleme moduna geçer. (LED saniyede bir kırmızı yanıp sönüyor)
Hoparlörü yeniden açmak için, ses düğmesini 1 saniye basılı tutun.

Ses/Tiz/Bas denetimi
Ses, tiz ve bas denetimleri arasında geçiş yapmak için müzik çalarken ses denetimine basın.

Hoparlör hafızası
Hoparlör tümleşik bir hafızaya sahiptir. Bu sayede hoparlörü her açtığınızda müzik cihazınız otomatik olarak bağlanır.
Hoparlörün hafızasını silmek için, oynat/duraklat düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Ses girişine geçme
Hoparlörün 2 farklı ses girişi bulunmaktadır. Bluetooth ve 3,5 mm ses.
"A" ile belirtilen giriş seçimi düğmesine basarak bu girişler arasında geçiş yapabilirsiniz.
LED ışığı seçilen giriş kaynağını belirtir: - Mavi Led: Bluetooth
- Kırmızı LED: 3,5 mm ses girişi

Sorun Giderme

Sorun	Çözüm
BT hoparlörü cihazıma bağlayamıyorum	- BT hoparlörün eşleşme modundan olduğunda emin olun. Eşleşme modunu etkinleştirmek için oynat/duraklat düğmesini 5 saniye basılı tutun. (LED saniyede bir mavi yanıp sönüyor) - Doğru girişi seçtiğinizden emin olun. - Parola isteniyorsa. "0000" değerini girin. - BT hoparlörünü ses kaynağınızın daha yakınına getirin. (ideal şartlar altında maksimum mesafe 10 m'dir) - Hoparlörün dahili hafızasını silin. (oynat/duraklat düğmesini 5 saniye basılı tutun) Cihazınızın standart yapılandırma adımlarını tekrarlayın. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Hoparlör aynı anda yalnızca bir cihazla eşlenebilir.
Ses yok	- LED ışığını kontrol edin. LED ışığının 4 saniyede iki kere yanıp sönmesi gerekir. - Doğru girişi seçtiğinizden emin olun. - Cihazınızın standart yapılandırma adımlarını tekrarlayın. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Ses bozulması	- BT hoparlörünüz cihazınızdan çok uzakta. (ideal şartlar altında maksimum mesafe 10 m'dir) - Ürünü geniş metal yüzeyler etrafında kullanıyorsanız, metal yüzeyleri ortadan kaldırın veya ürününüzü metal yüzeylerden uzağa taşıyın. - Duvarlar ve Yer yüzeyleri ürünün kapsama alanını ciddi ölçüde azaltır. BT hoparlörünü ses kaynağınızın daha yakınına getirin. - BT hoparlörünü ses kaynağınızın daha uzağına götürün. (örneğin, kablosuz ağ yönlendiriciler, fare ve klavye gibi)
Ses çok kısık	- Cihazınızın ses ayarını kontrol edin. (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Sorununuz çözülmezse, lütfen şu web adresinde yer alan yardım masasına başvurun www.trust.com/18017/faq.

Instalacija

①

A	Odabir ulaza		
B	Kontrola glasnoće / način rada		
C	Prethodni zapis*		
D	Reprodukcija / pauza*		
E	Sljedeći zapis*		
F	LED indikator:	Plava 1x svake sek.	Uparivanje
		Plava 1x svake 2 sek.	Uparen, nije spojen.
		Plava 2x svake 4 sek.	Uparen i spojen
		Crvena stalno	3.5mm ulaz
		Crvena 1x svake sek.	Stanje pripravnosti
G	3,5 mm audio ulaz		
H	3,5 mm izlaz za slušalice		
I	Ulaz za strujni adapter		
J	Glavna sklopka		
K	Strujni adapter		
L	Audio kabel		

* Funkcija radi samo kada se koristi Bluetooth ulaz.

②
- Utaknite adapter u zidnu utičnicu.
- Spojite adapter na ulaz za strujni adapter „I".
- Upalite zvučnik pritiskom na glavnu sklopku na stražnjoj strani zvučnika.
- LED indikator „F" počet će treperiti jednom svake sekunde (uparivanje).

▶ Ako LED indikator ne treperi 1x svake sekunde, pritisnite tipku play/pause i držite 5 sekundi.
▶ Ako sustav zatraži lozinku tijekom konfiguracije uređaja, koristite „0000".

Standardna konfiguracija

	iPad / iPhone
③	- Idite na „Settings" [„Postavke"]. - Idite na „General" [„Opće"] postavke. - Idite na „Bluetooth" [„Bluetooth"].
④	- Provjerite, da je Bluetooth upaljen. - Odaberite „Trust BT Audio" u popisu Bluetooth uređaja. (provjerite da se zvučnik nalazi u načinu rada za uparivanje) Kad uređaj prikazuje „paired" [„uparen"], vaš uređaj je spreman za korištenje.

	Android
⑤	Idite na „Settings" [„Postavke"]
⑥	Idite na „Wireless and network" [„Bežično i mrežno povezivanje"]
⑦	Idite na „Bluetooth settings" [„Bluetooth postavke"] i pritisnite „find nearby devices" [„pronađi uređaje"] ako je potrebno.
⑧	Odaberite „Trust BT Audio" u popisu Bluetooth uređaja. (provjerite da se zvučnik nalazi u načinu rada za uparivanje)
⑨	Pritisnite i držite „Trust BT Audio" kako biste dospjeli na izbornik mogućnosti za bežični audio uređaj.
⑩	Provjerite, da je uređaj „Connected" [„Povezan"] i da je odabran profil „Media" [„Medij"]. *Vaš uređaj je spreman za korištenje.*

	Windows
⑪	A. Otvorite ikone na programskoj traci. B. Klinite Bluetooth ikonu. C. Kliknite „Add a device" [„Dodaj uređaj"].
⑫	- Odaberite „Trust BT Audio" u popisu Bluetooth uređaja. (provjerite da se zvučnik nalazi u načinu rada za uparivanje) *Nakon uspješnog dodavanja uređaja, vaš uređaj je spreman za korištenje.*
⑬	- Desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na programskoj traci. - Otvorite „Playback devices" [„Uređaji za reprodukciju"].
⑭	- Postavite uređaj „Trust BT Audio" kao vaš zadani uređaj.

Konfiguracija na sustavu Mac

- Kliknite ikonu Bluetooth na programskoj traci.
- Provjerite, da je Bluetooth upaljen.
- Idite na „set up Bluetooth device" [„Postavi Bluetooth uređaj"]

- Odaberite „Trust BT Audio" u popisu Bluetooth uređaja. (provjerite da se uređaj nalazi u načinu rada za uparivanje)
- Kliknite „Continue" [„Nastavi"].

- Ako je pokušaj uparivanja bio neuspješan. Idite na „Passcode options" [„Mogućnosti za lozinku"].
- Odaberite „Use a specific passcode" [„Koristi određenu lozinku"].
- Lozinka za korištenje je „0000".
- Kliknite „ok" [„u redu"].
- Kliknite „Continue" [„Nastavi"].

- *Vaš uređaj je sada spreman za korištenje.*

Napredne kontrole

Stanje pripravnosti
Pritiskom i držanjem tipke za reguliranje glasnoće na 4 sekunde, zvučnik prelazi u stanje pripravnosti. (LED treperi crveno 1x svake sekunde)
Za ponovno uključivanje zvučnika pritisnite tipku za regulaciju glasnoće na 1 sekundu.

Regulacija glasnoće /visokih zvukova / basa
Dok svira glazba pritisnite tipku za regulaciju glasnoće kako biste promijenili između glasnoće, visokih zvukova i basa.

Memorija zvučnika
Zvučnik ima ugrađenu memoriju. Svaki put kad upalite zvučnik i upareni uređaj, automatski će se povezati.
Za brisanje memorije zvučnika pritisnite tipku play/pause na 5 sekundi.

Promjena audio ulaza
Zvučnik ima 2 različita audio ulaza. Bluetooth i 3,5 mm audio ulaz.
Pritiskon na tipku za odabir ulaza „A" možete mijenjati između ulaza.
LED indikator ukazuje na odabrani ulaz:
- Plava LED: Bluetooth
- Crvena LED: 3,5 mm audio ulaz

Rješavanje problema

Problem	Rješenje
Ne mogu spojiti BT zvučnik na moj uređaj	- Uvjerite se da je BT zvučnik u načinu rada za uparivanje. Pritisnite i držite tipku play/pause na 5 sekundi kako biste aktivirali uparivanje. (plava LED treperi svake sek.) - Uvjerite se da ste odabrali ispravan ulaz. - Ako je zatražena lozinka. Unesite „0000" - Pomaknite BT zvučnik bliže uređaju s kojim je povezan. (maksimalna udaljenost od 10 m ili manje idealna je okolina) - Izbrišite ugrađenu memoriju zvučnika. (pritisnite i držite tipku reprodukcija / pauza na 5 sekundi) Ponovite korake za standardnu konfiguraciju za Vaš uređaj. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac) - Zvučnik istovremeno može biti uparen samo s jednim uređajem.
Nema zvuka	- Provjerite LED diodu. LED žaruljica mora treperiti plavo 2x svake 4 sek. - Uvjerite se da ste odabrali ispravan ulaz. - Ponovite korake za standardnu konfiguraciju za Vaš uređaj. (iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
Izobličen zvuk	- Vaš BT zvučnik je predaleko od Vašeg uređaja. (maksimalna udaljenost od 10 m ili manje idealna je okolina) - Ako koristite proizvod u blizini velikih metalnih površina, uklonite metalnu površinu ili pomaknite svoj proizvod dalje od metalne površine. - Zid i pod drastično smanjuju domet proizvoda. Pomaknite BT zvučnik bliže uređaju s kojim je povezan. - Pomaknite BT zvučnik dalje od ostalih bežičnih uređaja. (poput bežičnih mrežnih rutera, miša i tipkovnice)
Glasnoća zvuka je niska	- Provjerite postavke za glasnoću na svom uređaju. (Tablet, Smartphone, PC)

▶ Ako vaš problem nije riješen, molimo da kontaktirate službu za pomoć na www.trust.com/18017/faq.